

5400 Series All-In-One

ユーザーズガイド

- 1 Lexmark 5400 Series について
- 2 ソフトウェアのインストール
- 3 基本操作
- 4 コピーする
- 5 写真を印刷・保存する
- 6 FAX する
- 7 パソコンに接続して使う
- 8 メンテナンス
- 9 Macintosh をお使いの場合
- 10 困ったときは
- 11 仕様

はじめにお読みください

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容は変更される場合があります。

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマーク カスタマーコールセンターまでご連絡ください(電話:03-6670-3091、FAX:03-6670-3092)。

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理 • 変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

Lexmark、ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 2006 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

コピー (複写) または印刷が禁止されている文書について

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、紙幣、有価証券などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証券、会社の株券、商品券、手形、小切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証などがあり、これらには日本国内に限らず外国で発行されたものも含みます。

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作権法で認められている場合を除き、 基本的にコピーすることが禁止されています。

関連法律

- 刑法
- 通貨及証券模造取締法
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- 紙幣類似証券取締法
- 著作権法

本書の読みかた

本書における記載方法を説明します。

本書では、製品を安全にお使いいただくために、以下のように警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

表示	内容
警告	記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。
1 注意	記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、製品本体や付属のソフト ウェアに損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

本書では、以下のような記号を使用しています。

表示	内容
注意	記載された内容を無視して操作した場合、予想と異なる結果が起こる可能性がある内容を示しています。
参考	操作の参考になることや機能上の制限などの補足説明が書かれています。
[(表示名)]	液晶ディスプレイやパソコンの画面に表示されるボタン名や選択肢名を表します。
【ボタン名】ボタン	操作パネルのボタン名を表します。
(アイコン) ボタン	操作パネルのボタンを表します。
『(取扱説明書名)』	『』内に記載された取扱説明書を表します。
「(タイトル)」	「」内に記載された章または節のタイトルを表します。
⇒○○ページの「□□」	○○ページの「□□」という章または節を参照してください。
⇒○○ページ	○○ページを参照してください。

Lexmark 5400 Series について
Lexmark 5400 Series でできること 5 各部の名称とはたらき 6 取扱説明書およびソフトウェア 8 メニューの一覧 9
ソフトウェアのインストールソフトウェアをインストールする
基本操作用紙をセットする20原稿をセットする21原稿を原稿台にセットする21原稿をADF(自動原稿送り装置)にセットする22メモリカードをセットする23USB フラッシュメモリをセットする25操作を中止する25操作ガイドを使う26
コピーする文書をそのままコピーする28写真をフチなしでコピーする29拡大・縮小してコピーする30コピー設定31
写真を印刷・保存するメモリカード・USB フラッシュメモリから印刷する35セレクトシートで写真を指定して印刷する36メモリカードのすべての写真を印刷する39写真メニュー40セレクトシートを使った設定43メモリカードの写真を保存する44USB フラッシュメモリに保存する44パソコンに保存する44デジタルカメラから印刷する45写真を印刷する45デジタルカメラの印刷設定46

FAX する
パソコンのモデムといっしょに使用する48
回線の種類・受信方法を設定する49
回線の種類を設定する
受信方法を設定する
FAX を送信する51
ADF(自動原稿送り装置)を使用する場合
原稿台を使用する場合52
FAX を受信する53
自動で受信する(自動受信モード)53
手動で受信する(手動受信モード)54
アドレス帳を使う55
アドレス帳メニューを開く55
アドレス帳の操作
便利な機能を使う58
大小の成品と戻 り
パソコンに接続して使う
ソフトウェアの便利な機能
各ソフトウェアの紹介62
Lexmark イメージスタジオ62
Lexmark AIO ナビ・・・・・・・・・・・・・・・63
印刷設定 (プリンタプロパティ)
Lexmark かんたんフォトプリント
Lexmark フォトエディタ
Lexmark ツールバー
Lexmark FAX ナビ70
Lexmark ソリューションナビ71
メンテナンス
本機のメンテナンス72
原稿台の清掃72
ローラーの清掃72
カートリッジのメンテナンス73
カートリッジの交換方法73
印刷品質の改善75
カートリッジ取り扱い上の注意77
きれいに印刷するために
カートリッジの購入方法
カートリッジのリサイクルプログラム
Macintosh をお使いの場合
Macintosh ヘルプを開く
ヘルプのご案内

困ったときは
電源と液晶ディスプレイのトラブル8
電源のトラブル8
液晶ディスプレイのトラブル8
液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示される82
インストールのトラブル8!
Windows の場合
Macintosh の場合
給紙のトラブル
コピーのトラブル(本機のみで使用時)80
コピーのトラブル(パソコンから使用時)89
コピーできない89
コピーに時間がかかる89
コピー結果がおかしい 8 9
メモリカード使用時の印刷トラブル92
メモリカードをセットできない・動作しない
印刷できない・印刷結果がおかしい
デジタルカメラ使用時の印刷トラブル
印刷できない・動作しない9(
印刷結果がおかしい
印刷のトラブル
印刷できない
印刷に時間がかかる94
印刷結果がよくない
ネットワークで印刷できない
スキャンのトラブル90
スキャンできない
スキャンに時間がかかる
スキャン結果がおかしい
FAX のトラブル100
FAX を送信できない
FAX を受信できない
FAX の画質がよくない10
カスタマーコールセンターのご案内102
仕様 103
索引100

Lexmark 5400 Series について

Lexmark 5400 Series でできること

■ 本機のみでできること

パソコンに接続しなくても、以下の機能が利用できます。最初に『セットアップガイド』の手順に従ってセットアップを終了してください。

機能充実の高性能コピー

- 用紙に合わせて拡大したり、複数の原稿を一枚の用紙に縮小できる便利な拡大・縮小コピー
- 繰り返しコピーやポスターコピーなど多彩なコピー機能





50% に縮小



200%に拡大

デジタル写真をかんたんプリント

- 印刷したい写真をセレクトシートでマークするだけ。記入した シートをスキャンしたらあとは自動でフチなし印刷
- PictBridge 対応デジタルカメラから直接プリント

かんたん操作の FAX 機能

- 送信も自動受信もかんたん操作。アドレス帳を使うとさらに便利
- 迷惑 FAX の着信拒否や指定時間に FAX を送信できる予約送信など の便利な機能も利用可能



参考

インターネット経由では FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。

■ パソコンに接続してできること

本機をパソコンに接続し、ソフトウェア CD-ROM からソフトウェアをインストールすると以下の機能が利用できます。最初に『セットアップガイド』の手順に従ってセットアップを行ったあと、ソフトウェアのインストール(⇒ 11 ページ)を行ってください。

高精度スキャン(画像の取り込み)

- 取り込んだ原稿をテキストに自動 変換(OCR)
- 取り込んだ写真を保存したり Eメールに添付



高品質なカラー印刷 & 高速モノクロ印刷

- パソコンから高品質カラー & 高速モノクロ印刷
- 両面印刷やバナー印刷、アルバム印刷など多彩なプリント



ソフトウェアの概要や機能については 60 ページの「パソコンに接続して使う」を、各ソフトウェアの詳しい使いかたについては電子マニュアル『操作ガイド』をご覧ください(⇒ 26 ページ)。

各部の名称とはたらき

■ 前面(メンテナンスカバーを閉じた状態)

用紙ガイドー

印刷する用紙の左右を支えます (⇒ 20 ページ)。

ADF(自動原稿送り装置)

複数ページの原稿を自動的に取り 込みます。

メンテナンスカバー __

カートリッジを取り付けるときや つまった紙を除去するときに開き ます。

排紙トレイ

排紙した用紙を受けます。

メモリカードスロット

メモリカードをセットします (⇒ 23 ページ)。

用紙サポート

セットした用紙を支えます。

給紙口

用紙を自動的に給紙します。

原稿ガイド

原稿が ADF にまっすぐ送り込まれる ように支えます。

操作パネル (⇒ 7ページ)

デジタルカメラ接続部

PictBridge 対応のデジタルカメラを接続します(⇒ 45 ページ)。


原稿カバー

原稿台に原稿をセットしたら閉じま す。

原稿台

コピーやスキャン、FAX 送信する原稿をセットします (⇒ 21 ページ)。

■ 内部(メンテナンスカバーを開いた状態)




■ 背面

電話用接続端子

モジュラーケーブルで電話機を接続 します。

モジュラージャック用接続端子

モジュラーケーブルを差し込み、壁 のモジュラージャックに接続します。



USB ケーブル接続部


USB ケーブルを差し込み、 パソコンに接続します。

電源コード接続部


電源コードを差し込みます。

■ 操作パネル

操作パネル左側




操作パネル中央



操作パネル右側

ニューやメニュー項目を選択します。



メニューを表示します。

秒間のポーズが入ります。

取扱説明書およびソフトウェア

取扱説明書

名称	内容
『セットアップガイド』 (はじめにお読みください)	本機のセットアップの方法を説明しています。また本機を使ってメ モリカードの写真を印刷する方法も説明しています。
『安全のためのご案内、サービス・ サポートのご案内』	本機を安全に使用するために重要な注意事項やサービス・サポート について説明しています。本機のご使用前に必ずお読みください。
『ユーザーズガイド』(本書)	ソフトウェアのインストール方法、パソコンを使用しないで利用できる機能やメンテナンスについて主に説明しています。また本機のみ、およびパソコンから使用している場合に発生したトラブルの対処方法も紹介しています。
『操作ガイド』(電子マニュアル)	パソコンの画面で利用するガイドです。本機をパソコンに接続して 利用できるいろいろな機能を説明しています。

参考

ソフトウェアに付属の『ヘルプ』および『お読みください』も参照してください。

ソフトウェア

ソフトウェア CD-ROM からソフトウェアをインストールすると、以下のソフトウェアが利用できます。詳しい操作方法はソフトウェアに付属の『操作ガイド』または『ヘルプ』をご覧ください。

名称	説明
Lexmark イメージスタジオ	ボタンをクリックするだけで、目的に合ったソフトウェアを開き、 必要な操作を完了することができます(⇒ 62 ページ)。
Lexmark AIO ナビ	コピーおよびスキャンをするときに使用します(⇒ 63 ページ)。
印刷設定(プリンタプロパティ)	印刷の仕上がりを詳細に設定できます(⇒ 65 ページ)。
Lexmark かんたんフォトプリント	パソコンに保存した写真を手軽にフチなし印刷できます(⇒ 67 ページ)。
Lexmark フォトエディタ	画像を編集するときに使用します(⇒ 68 ページ)。
Lexmark ツールバー	Internet Explorer に表示した画面を印刷するときに使用します(⇒ 69 ページ)。
Lexmark FAX ナビ	FAX を送信するときに使用します(⇒ 70 ページ)。
Lexmark ソリューションナビ	本機のメンテナンスに使用します。また操作の方法および困ったと きの対処方法も紹介しています(⇒ 71 ページ)。


参考

インターネット経由で FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。


メニューの一覧

■ メニューの操作方法

1 操作パネルの【メニュー】ボタンを押すと現在のモードのメニューが表示されます。 ◀ または ▶ ボタ ンを押して、選択するメニューを表示します。



2 / ボタンを押すと選択したメニューとメニュー項目が表示されます。 ◀ または ▶ ボタンを押して、 選択するメニュー項目を表示します。



- 標準設定のメニュー項目には*が表示されます。
- メニューによってはメニュー項目ではなくサブメニューが表示されることがあります。その 場合は ◀ または ▶ ボタンを押して、選択するサブメニューを表示します。
- **3 /** ボタンを押し、メニュー項目を選択します。

メニューの一覧

コピーメニュー

- | -- 部数
- □ -- コピー倍率※1
- = -- 濃度※2
- 目 -- 品質
- | -- 用紙サイズ
- 目 -- 用紙の種類
- 目 -- 繰り返し
- | -- 丁合い
- 目 -- 割り付け
- 目 -- 原稿のサイズ
- 目 -- ツール

(⇒10ページ)

目 -- 原稿の種類

スキャンメニュー※3

- | 目 | -- スキャン先※4
 - クリップボード
 - Eメール
 - ファイル
 - · Lex Photo Edit
 - Internet Expl.
 - · MS Paint
 - Notepad
 - Wordpad

FAX メニュー

- 目 -- 品質
- 目 -- アドレス帳
- 目 -- オンフック
- 目 -- 予約送信
- 目 -- 自動受信
- 目 -- 濃度※2
- 目 -- FAX 設定
- 目 -- ツール

写真メニュー※5

- | 目 | -- セレクトシート
 - シートの印刷
 - シートのスキャン
- | -- 写真の印刷
 - すべての写真 xx 枚
 - DPOF 印刷※6
 - 最新の 20 枚※7
 - 日付指定
- | | | -- 写真の保存
- 冒 -- 濃度※2
- -- 用紙サイズ
- | -- 写真サイズ
- 目 -- 品質
- | -- 用紙の種類
- | | -- ツール

(⇒右メニュー参照)

ツール

- 目 -- メンテナンス
 - インク残量
 - ノズル清掃
 - ヘッド調整
 - テスト印刷
- | | | -- プリンタ設定
 - 言語
 - 国/地域
 - 日付/時刻
 - PC 書込禁止
 - ボタン音
 - 節電モード
 - 通知形式
 - タイムアウト設定
- 目 -- 標準設定
 - コピー用紙サイズ
 - フォト用紙サイズ
 - 写真サイズ
 - コピー用紙の種類
 - フォト用紙の種類
 - 標準設定の選択

デジタルカメラの接続時のモード

PictBridge メニュー

- -- 用紙サイズ
- <u>冒</u> -- 写真サイズ 目 -- レイアウト
- ____ 目 -- 品質

参考

- ※1 【倍率】ボタンを押しても同じ画面が表示されます。
- ※2 【濃度】ボタンを押しても同じ画面が表示されます。
- ※3 【スキャンモード】ボタンを押すと [スキャン先] のメニュー項目が表示されます。スキャンを行う前に、付属のソフトウェアをインストールしたパソコンに接続します。
- ※4 [スキャン先] の項目は接続したパソコンで使用できるソフトウェアによって異なります。
- ※5 写真メニューはメモリカードや USB フラッシュメモリをセットした場合に表示されます (⇒23ページ)。
- ※6 DPOFで印刷指定した写真が保存されていないメモリカードをセットした場合は表示され
- ※ 7 メモリカードや USB フラッシュメモリに写真が 20 枚以下しか保存されていない場合は表示されません。


ソフトウェアのインストール

ソフトウェアをインストールする

■ Windows をお使いの場合

電源コードの接続やカートリッジの取り付けなどのセットアップが完了していない場合は、はじめに 『セットアップガイド』に従って、セットアップを完了してください。

ステップ 1 USB ケーブルの接続



1 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

注意

USB ポートの位置はパソコンに よって異なります。USB ポートの マークをさがしてください。





2 パソコンの電源をオンにし、Windows を起動します。



Security Security (Security Security Se

Windows XP の例

Windows Me/98 の例


3 新しいハードウェアの追加ウィザードが複数回表示されるので、[キャンセル]をクリックしてすべて終了します。

- 4 開いているソフトウェアをすべて閉じます。
- **5** ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが 完了するまで停止させます。

ステップ2 ソフトウェアのインストール

注意

Windows XP/2000 にソフトウェアをインストールするにはパソコンの管理者としてログオンする必要があります。ログオン方法がわからない場合は、パソコンの管理者に相談するか、Windows 付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。



1 ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ にセットし、しばらく待ちます。



2 ソフトウェアのインストール画面が表示された ら、「インストール」をクリックします。



3 ライセンス契約をよく読んで、インストールを 続ける場合は「同意する」をクリックします。




4 [続ける] をクリックします。

しばらくすると自動的にソフトウェアのインストールが始まります。インストールには数分かかる場合があります。



- **5** [プリンタ設定ユーティリティを開く] をクリックし、チェックマークを<u>はずします</u>。
- **6** [続ける] をクリックします。



89.7

7 [いいえ] が選択されていることを確認します。

参考

プリンタを共有する場合は『操作ガイド』を参照 してください (⇒『操作ガイド』の「印刷」)。

- **8** 「続ける」をクリックします。
- **9** [テスト印刷] をクリックします。
- **10** テストページが印刷されたら、[続ける] をクリックします。

参考

テストページが印刷されないときは、85ページの「インストールのトラブル」を参照してください。

- **11** 画面の説明をよく読み、希望するオプションが 選択されていることを確認します。

参考

ここでユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。また同梱の 『ユーザー登録カード』でもユーザー登録することができます。

- **12** 「続ける〕をクリックします。
- **13** インターネットでユーザー登録を行った場合は、登録の完了後ブラウザを閉じます。
- **14** [完了] をクリックします。
- **15** ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおします。
- **16** ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ から取り出します。

取り出した CD-ROM は、大切に保管してください。



LEXMARK 5400

本製品をお買い上げ頂きありがとうこさいます Lexnork イッ・ジスタジオは Windows の(スタート) メニューから際にとかできます: - ビッ・ル・スキャン・ - 写真のカリンとと確認 - 保存の高速の機関 - ポンテナンスとトッカルシューテルグ 「来71をツッ・クルフィーンを作成する 反 Lexnork イメージスタジオを耐く LEXMARK くが400 ます

以上でソフトウェアのインストールが 完了しました。

ソフトウェアの主な機能は「パソコンに接続して使う」(\Rightarrow 60 ページ)で、詳しい使い方は『操作ガイド』(\Rightarrow 26 ページ)で紹介しています。




■ Macintosh をお使いの場合

Lexmark 5400 Series のセットアップが完了していない場合は、『セットアップガイド』に従って、セットアップを完了してください。

参考

USB インターフェースが標準搭載されている Mac OS X バージョン 10.3 以降が動作するパソコンが必要です。最新の動作環境については Lexmark のホームページ(http://www.lexmark.co.jp)の OS 対応表にてご確認ください。

ステップ 1 USB ケーブルを接続する



1 本機とパソコンを USB ケーブルで接続します。 本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

注意


USB ポートの位置はパソコンに よって異なります。USB ポートの マークをさがしてください。





- **2** パソコンの電源をオンにして Mac OS X を起動します。
- **3** 開いているソフトウェアをすべて閉じ、ウィルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで一時停止させます。

ステップ2 ソフトウェアをインストールする



1 ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ にセットし、しばらく待ちます。

デスクトップに [5400 Series Installer] アイコンが表示され、しばらくするとインストール画面が開きます。

参考

開かない場合は[5400 Series Installer]アイコン をダブルクリックします。



2 [Install] アイコンをダブルクリックします。

3 [続ける] をクリックします。





5 [続ける] をクリックします。



- **6** ライセンス契約をよく読んで、インストールを 続ける場合は [続ける] をクリックします。
- **7** 表示される画面で [同意します] をクリックします。



8 インストール先ディスクを選択し、[続ける] をクリックします。



- 9 [インストール] をクリックします。
- **10** 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
 ファイルのコピーが開始されます。



- ·**11** [続ける] をクリックします。
- **12** 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



13 インターネットでユーザー登録を行う場合は、 [今すぐ登録]をクリックします。登録の完了 後ブラウザを閉じます。

参考

[今すぐ登録]をクリックしてユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。



- **14** テスト印刷のアイコンをクリックします。

参表

テストページが印刷されない場合は「困ったときは」の「テストページが印刷されない」を参照してください (\Rightarrow 85 ページ)。

15 テストページが印刷されたら [完了] をクリックします。



16 [ソフトウェアは正常にインストールされました] が表示されたら [閉じる] をクリックします。

- **17** ウイルス対策ソフトウェアを起動しなおします。
- **18** ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ から取り出します。

取り出した CD-ROM は、大切に保管してください。

以上でソフトウェアのインストールが完了しました。 ソフトウェアの操作方法については 78 ページの「Macintosh をお使いの場合」を参照してください。

ソフトウェアをパソコンから削除する

ソフトウェアに問題が発生した場合、いったんソフトウェアをパソコンから削除(アンインストール)する必要がある場合があります。「困ったときは」(⇒80ページ)を参照して対処方法に従ってください。アンインストールが必要な場合は、以下の方法で行います。

参老

ソフトウェアに問題が発生しない限りソフトウェアをパソコンから削除する必要はありません。

■ Windows をお使いの場合



- 1 印刷ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ちます。
- **2** ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブ にセットします。



4 表示されるメニューで [ソフトウェアのアンインストール] をクリックします。

参考

[アンインストールプログラムが見つからない] というメッセージが表示された場合は、アンイ ンストールを行う必要はありません。

Lexmark のアンインストール

このプログラムはシステムから Lexmark を削除します。

続けてもよろしいですか?

5 アンインストールを開始する画面で [はい] を クリックします。

参考

他のソフトウェアが開かれているというメッセージが表示された場合は、表示されたソフトウェアを終了してください。

6 今すぐパソコンを再起動する場合は [今すぐコンピュータを再起動する] が選択されていることを確認し [OK] をクリックします。


すぐに再起動しない場合は [後でコンピュータを再起動する] を選択してから [OK] をクリックします。

注意

アンインストールを完了するには、必ずパソコンを再起動してください。

参考

アンインストールは [スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] (OS によっては[プログラム]) \rightarrow [Lexmark 5400 Series] \rightarrow [Lexmark 5400 Series のアンインストール] を選択して行うこともできます。



■ Macintosh をお使いの場合



- **1** 印刷ジョブをすべてキャンセルし、数分間待ちます。
- **2** デスクトップの [Lexmark 5400 Series] フォル ダをダブルクリックします。



- **3** [5400 Series アンインストーラ] をダブルク リックします。
- **4** 認証画面で管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



5 [アンインストール] をクリックします。



6 [OK] をクリックします。


用紙をセットする

コピーや印刷をする場合は用紙を以下のようにセットします。

注意


給紙口に給紙可能枚数以上の用紙を押し込まないようにしてください。詳細については「対応用紙種類と給紙枚数」(⇒ 103 ページ)を参照してください。

A4 サイズの普通紙をセットする



- 1 用紙の印刷面を手前に向け、用紙サポートの中央にセットします。普通紙は約 100 枚までセットできます。
- **2** 左右の用紙ガイドをスライドさせて用紙の幅に合わせます。

ハガキ・カード・封筒をセットする



1 用紙の印刷面を手前に向け、用紙サポートの中央にセットします。用紙は本機に短い辺から送り込まれるようにセットします(図は洋形封筒の場合)。

ハガキは約 30 枚まで、カードは約 25 枚まで、 封筒は約 10 枚までセットできます。

注意

少なくとも 10 枚程度の用紙をセットするよう にしてください。

2 左右の用紙ガイドをスライドさせて用紙の幅に合わせます。


原稿をセットする

コピーや、スキャン、FAX する文書や写真を以下の方法でセットします。

注意

- 原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。
- 取り込んだあとでテキストに変換する場合は、原稿の上下を確認し、上端がガラス面の左側にくるようにセットします。原稿が曲がらないように注意してください。

■ 原稿を原稿台にセットする



- **1** 原稿カバーを開きます。
- **2** 取り込む面を下に向け、原稿の隅をガラス面の 左上の隅に合わせてセットします。


注意

原稿の短い辺をガラス面の左側にそろえます。

3 原稿カバーをゆっくりと閉じます。

コピーの始点について

本製品では原稿台のガラス面のフチから、約 1.0 mm の位置がコピーの始点となります。




■ 原稿を ADF(自動原稿送り装置)にセットする

ADF(自動原稿送り装置)を使うと最大 10 枚までの原稿を一度にセットすることができます。

参老

ADF(自動原稿送り装置)から取り込むことができる原稿のサイズは A4 サイズ、US レターサイズ、US リーガルサイズのみです。



1 取り込む面を下に向け、左図に示す向きに原稿が止まる位置までセットします。

参考

本機では ADF(自動原稿送り装置)の下のスロットから原稿を取り込み、上のスロットから排紙します。


2 原稿ガイドをスライドさせて、原稿の幅にしっかりと合わせます。

参考

原稿ガイドが原稿の幅に合っていない場合、原稿が ADF につまったり、原稿が正しくコピーやスキャンされない可能性があります。

ADF(自動原稿送り装置)のコピーの始点について

ADF を使用して原稿を取り込む場合、原稿の先端から約2 mm、原稿の両端から約1 mm、最後から約3 mm の部分はコピーされません。




メモリカードをセットする

■ メモリカードをセットする

1 メモリカードの種類によってメモリカードを差し込むスロットが異なります。下図を参照してメモリカードの種類とスロットを確認します。

本機で使用できる画像形式は JPEG 形式のみです。




2 上図で示したメモリカードの面が操作パネル側になるようにメモリカードをスロットに差し込みます。

メモリカードを正しいスロットに差し込むとアクセスランプが点滅し、データの読み込みが始まります。読み込みが終わるとアクセスランプは点灯したままになります。



◆ アダプタが必要なカード



1 注意

- 上記のメモリカードを使用する場合は、必ず別売りのアダプタを使用してください。
- アダプタが必要なメモリカードを直接メモリカードスロットに差し込むと、メモリカードが取り出せなくなる場合があります。

■ メモリカードを取り出す


- ↑ アクセスランプが点滅中でないことを確認します。
- 2 メモリカードを取り出します。

注意

- アクセスランプが点滅中はメモリカードを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。データを破損する恐れがあります。
- セレクトシートを使って写真を印刷する場合 (⇒ 35ページ)、アクセスランブが点滅していなくても写真の印刷が終了するまではメモリカードを取り出さないでください。印刷したセレクトシートを使って写真を印刷できなくなります。

USB フラッシュメモリをセットする

■ USB フラッシュメモリをセットする



デジタルカメラ接続部に USB フラッシュメモリを差し込みます。

USB フラッシュメモリをセットすると液晶ディスプレイに [USB メモリを検出しました] というメッセージが表示されます。

■ USB フラッシュメモリを取り外す


- 1 写真の印刷中、またはデータの読み込み中でないことを確認します。
- **2** USB フラッシュメモリを取り外します。

注意

- 写真の印刷中またはデータの読み込み中は USB フラッシュメモリを抜いたり、本機の電源を切ったりしないでください。データが破損する恐れがあります。
- セレクトシートを使って写真を印刷する場合(⇒35ページ)、写真の印刷が終了するまでは USBフラッシュメモリを取り外さないでください。印刷したセレクトシートを使って写真を 印刷できなくなります。

操作を中止する

コピーや、印刷、スキャンを途中で中止する場合は操作パネルの【キャンセル】ボタンを押します。



操作ガイドを使う

『操作ガイド』はパソコンの画面で見る電子マニュアルです。本機をパソコンに接続して使用する場合のソフトウェアの操作方法を説明しています。

■ 操作ガイドを開く

以下の方法で『操作ガイド』を [スタート] メニューから開くことができます。



[スタート] → [すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム]) → [Lexmark 5400 Series] → [操作ガイド] の順にクリックします。

『操作ガイド』が開きます。

■ 操作ガイドを使う

『操作ガイド』を開くと、以下の画面が表示されます。




■ 操作ガイドの目次

ホーム	
操作ガイドの使いかた	
写真の活用	基本操作
	写真を編集・印刷する
	写真を保存する
印刷	印刷の基本操作
	いろいろな印刷
	便利な機能
コピー	コピーの基本操作
	コピーの便利な機能
スキャン	スキャンの基本操作
	スキャンの活用方法
	スキャンの便利な機能
FAX	FAX の基本操作
	FAX ソフトウェアについて
	便利な機能
付属のソフトウェアについて	Lexmark ソリューションナビ
	Lexmark FAX ナビ
	Lexmark イメージスタジオ
	Lexmark フォトエディタ
	Lexmark かんたんフォトプリント
	Lexmark ツールバー
メンテナンス	Lexmark ソリューションナビについて
	プリントヘッド位置を調整する
	ノズルを清掃する
	カートリッジを清掃する
	テストページを印刷する
	原稿台の清掃
	ローラーを清掃する
	カートリッジの取り扱いについて
知っておきたい使いかた	印刷
	コピー
	スキャン
	FAX

コピーする

文書をそのままコピーする



文書をそのままの大きさでコピーできます。

以下では、A4 サイズの文書を A4 サイズの 普通紙にコピーする方法を説明します。

- **1** A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします(⇒ 20 ページ)。
- **2** A4 サイズの文書を原稿台(⇒ 21 ページ)または ADF(自動原稿送り装置)(⇒ 22 ページ)にセットします。

参考


ADF(自動原稿送り装置)から取り込むことができる原稿のサイズは A4 サイズ、US レターサイズ、US リーガルサイズのみです。

3【コピーモード】ボタンを押し、コピーモードに切り替えます。

参考

コピーの大きさや用紙の種類、コピー品質を変更する場合はメニューからコピー設定を変更します(\Rightarrow 31 ページ)。

4 カラーでコピーする場合は【スタートカラー】ボタンを、モノクロ(白黒)でコピーする場合は【スタートモノクロ】ボタンを押します。



原稿を原稿台にセットした場合は A4 サイズの文書が 1 部コピーされます。

ADF(自動原稿送り装置)に複数の原稿をセットした場合は原稿 1 ページ毎に 1 部ずつコピーされます。

参考

原稿は余白付き(\Rightarrow 104 ページ)でコピーされます。フチなしで A4 サイズの文書をコピーする場合は [用紙の種類] メニューから [フォト] を選択します (\Rightarrow 32 ページ)。

写真をフチなしでコピーする








写真を高品質でフチなしコピーできます。

以下では、L 判の写真をL 判のフォトペーパーに高品質でフチなしコピーする方法を説明します。

- 1 L 判のフォトペーパーを用紙サポートにセットします (⇒ 20 ページ)。
- **2** コピーする L 判の写真を原稿台にセットします (⇒ 21 ページ)。
- 3 【コピーモード】ボタンを押し、コピーモードに切り替えます。
- 4 【メニュー】ボタンを押します。
- 5 ◀または▶ボタンを押し[用紙サイズ]を選択し、√ボタンを押します。
- **6 ◀**または**▶**ボタンを押して [L] を選択し、**√**ボタンを押します。



- 7 ◀または▶ボタンを押し [原稿のサイズ] を選択し、√ボタンを押します。
- **8 ◀**または ▶ ボタンを押して [L] を選択し、 **√**ボタンを押します。

原稿のサイズ **d** L ▶

- 9 ◀または▶ボタンを押し[原稿の種類]を選択し、√ボタンを押します。
- 10 ◀または▶ボタンを押して [フォト] を選択し、√ボタンを押します。

原稿の種類 **◆** フォト ▶

11 【スタートカラー】または【スタートモノクロ】ボタンを押します。 L 判の写真がフチなしでコピーされます。


参考

フチなしでコピーされない場合はメニューから [用紙の種類] → [フォト] を選択します。

設定のまとめ

メニュー	メニュー項目
用紙サイズ	[L]
原稿のサイズ	
原稿の種類	[フォト]

拡大・縮小してコピーする




原稿の大きさを変えてコピーすることが できます。

以下では、A4 サイズの原稿を B5 サイズ に縮小してコピーする方法を説明します。 コピーする前に倍率を変更します。


- **1** B5 サイズの用紙を用紙サポートにセットします (⇒ 20 ページ)。
- **2** コピーする A4 サイズの原稿を原稿台にセットします (⇒ 21 ページ)。
- 3 【コピーモード】ボタンを押してコピーモードに切り替え、【メニュー】ボタンを押します。
- 4 ◀ または ▶ ボタンを押し [用紙サイズ] を選択し、 √ ボタンを押します。
- **5 ◆**または **▶** ボタンを押して [B5] を選択し、 **√** ボタンを押します。



- 6 ◀または▶ボタンを押し [原稿のサイズ] を選択し、√ボタンを押します。
- 7 ◀または▶ボタンを押して [自動] を選択し、√ボタンを押します。



- 8【倍率】ボタンを押します。
- **9 ◆**または**▶**ボタンを押し[用紙に合わせる]を選択し、**√**ボタンを押します。



A4 サイズの原稿が B5 サイズに縮小されてコピーされます。

参考

- ADF (自動原稿送り装置) を使ってコピーする場合は、コピー倍率に [用紙に合わせる] を選択することはできません。他の倍率を選択してください。
- 拡大・縮小コピーでは原稿をフチなしでコピーすることはできません。

設定のまとめ

メニュー	メニュー項目
用紙サイズ	[B5]
原稿のサイズ	[自動]
コピー倍率	[用紙に合わせる]

コピー設定

以下の方法でコピー設定を変更することができます。

コピー部数を変える

◀または▶ボタンを押し、コピー部数を変更します。部数は99部まで指定することができます。

部数 **◀1▶** 用紙サイズ : L, 用紙の

コピー倍率を変える

- **1**【メニュー】ボタンを押し、コピーメニューを表示します。
- 2 ◀または▶ボタンを押して、[コピー倍率]を選択し、√ボタンを押します。
- $\bf 3$ ◀ または ight
 ight
 ight
 ight
 ho ボタンを押して以下のいずれかのコピー倍率を選択し、 $\bf \checkmark$ ボタンを押します。

倍率の指定方法	選択項目
パーセント	100%、150%、200%、任意倍率 %、50%
用紙サイズ	US 2.25x3.25、US 3x5、US 3.5x5、US 4x6、 US 5x7、US 8x10、US レター、US リーガル、 L、2L、ハガキ、60x80mm、9x13cm、 10x15cm、13x18cm、20x25cm、A4
A4 サイズを組み合わせた ポスターサイズ	2x2 ポスター、3x3 ポスター、4x4 ポスター
[用紙サイズ] で設定したサ イズに合わせる	用紙に合わせる

コピー濃度を変える

- **1**【濃度】ボタンを押します。
- **2** ◀ または ▶ ボタンを押してコピー濃度を調整し、 **√** ボタンを押します。 スライドバーを右に移動させると濃く、 左に移動させると薄くコピーされます。



コピー品質を変える

- **1**【メニュー】ボタンを押しコピーメニューを表示します。
- 2 ◀または▶ボタンを押して、[品質]を選択し、√ボタンを押します。
- 1 ◀または ▶ ボタンを押して以下のいずれかのコピー品質を選択し、 √ ボタンを押します。

メニュー項目	説明
[自動]	用紙の種類に合わせて最適な品質を自動的に選 択します(標準設定)。
[高速]	品質よりも速度を優先してコピーします。
[標準]	品質と速度のバランスがよく文書のコピーに最 適です。
[フォト]	写真やイラストのコピーに適しています。

用紙サイズを変える

- **1** 【メニュー】ボタンを押しコピーメニューを表示します。
- 2 ◀または▶ボタンを押して、[用紙サイズ]を選択し、√ボタンを押します。
- $\bf 3$ \blacksquare または \blacksquare ボタンを押して以下のいずれかの用紙サイズを選択し、 \blacksquare ボタンを押します。



用紙の種類を変える

- 1【メニュー】ボタンを押しコピーメニューを表示します。
- 2 ◀または▶ボタンを押して [用紙の種類] を選択し、√ボタンを押します。
- $\bf 3$ ◀ またはight
 ight
 ight
 ho ボタンを押して以下のいずれかの用紙の種類を選択し、 $\bf \checkmark$ ボタンを押します。

メニュー項目	説明
自動	自動的に用紙の種類を決定します(標準設定)。
普通紙	普通紙にコピーする場合
マット紙	マット紙にコピーする場合
フォト	フォトペーパーや光沢紙にコピーする場合
OHP フィルム	OHP フィルムにコピーする場合

1枚の用紙に繰り返しコピーする

スキャンした原稿を縮小して複数回コピーします。







[9枚/ページ] の設定でコピーした場合

- **1** 【メニュー】ボタンを押しコピーメニューを表示します。
- 2 ◀または▶ボタンを押して、[繰り返し]を選択し、√ボタンを押します。
- **3** ◀ または ▶ ボタンを押して以下のいずれかの繰り返し回数を選択し、 \checkmark ボタンを押します。 回数には $[1 \text{ 枚} / ^{n}]$ 、 $[4 \text{ ф} / ^{n}]$ 、 $[9 \text{ ф} / ^{n}]$ 、 $[16 \text{ ф} / ^{n}]$ が選択できます。

部単位でコピーする

部単位でコピーします。コピーしたページを並べ替える必要がなく便利です。



- **1** 【メニュー】ボタンを押しコピーメニューを表示します。
- 2 ◀または▶ボタンを押して、[丁合い] を選択し、√ボタンを押します。
- **3** ◀ または ▶ ボタンを押してコピーする部数を選択し、 **√** ボタンを押します。 部数は 99 部まで指定することができます

複数の原稿をまとめて1ページにコピーする

複数ページの原稿を縮小し、1ページにコピーします。



割り付け数を4でコピーした場合

- 1 【メニュー】ボタンを押しコピーメニューを表示します。
- 2 ◀または▶ボタンを押して、[割り付け]を選択し、√ボタンを押します。
- 3 ◀または▶ ボタンを押して1ページにコピーする原稿のページ数を選択し、√ボタンを押します。

参考

- 1ページにまとめることができる原稿のページ数は [1]、[2]、[4] のいずれかです。
- 約30秒以内に次の原稿をセットしない場合、自動的にコピーを開始します。

原稿のサイズを変える

- 1 【メニュー】ボタンを押しコピーメニューを表示します。
- 2 ◀または▶ボタンを押して、[原稿のサイズ]を選択し、√ボタンを押します。
- $\mathbf{3}$ ◀ または \triangleright ボタンを押して以下のいずれかの原稿サイズを選択し、 \checkmark ボタンを押します。

原稿のサイズには自動(標準設定)、US レター、US 2.25×3.25 、US 3×5 、US 3.5×5 、US 4×6 、US 5×7 、US 8×10 、L、2L、ハガキ、A6、A5、B5、A4、60 $\times 80$ mm、 9×13 cm、 10×15 cm、 13×18 cm、 20×25 cm が選択できます。



原稿の種類を変える

- **1** 【メニュー】ボタンを押しコピーメニューを表示します。
- 2 ◀または▶ボタンを押して、[原稿の種類]を選択し、√ボタンを押します。
- $\bf 3$ ◀ または ight
 ight
 ight
 ho ボタンを押して以下のいずれかの原稿の種類を選択し、 $\bf \checkmark$ ボタンを押します。

メニュー項目	説明
グラフィックス	イラストやイラスト付き文書など(標準設定)
テキストのみ	文字のみの文書
フォト	写真

写真を印刷・保存する

メモリカード・USB フラッシュメモリから印刷する

■ セレクトシートで写真を指定して印刷する


メモリカード・USB フラッシュメモリに保存した写真の縮小版をセレクトシートに印刷できます。



メモリカード・USBフ ラッシュメモリをセッ トしセレクトシートを 印刷します。 セレクトシートで印刷し たい写真を選択します。 記入したセレクトシー トをスキャンします。 選択した写真が印刷されます。

ステップ1 セレクトシートを印刷する

- **1** A4 サイズの普通紙を用紙サポートにセットします (⇒ 20 ページ)。
- 2 写真を保存したメモリカード・USB フラッシュメモリをセットします (⇒ 23 ページ)。 操作パネルの【メモリカードモード】ボタンが点灯し、メモリカードモードに切り替わります。
- 3 保存されている写真の枚数が液晶ディスプレイに表示され、写真メニューが表示されます。



- 4 [セレクトシート] が表示されていることを確認し、√ボタンを押します。
- **5** [シートの印刷] が表示されていることを確認し、**√**ボタンを押します。
- **6** [すべての写真 X 枚] が表示されていることを確認し、√ボタンを押します。 X の部分には保存されている写真の枚数が表示されます。

参考

すべての写真をセレクトシートに印刷しない場合は [日付指定] または [最新の 20 枚] のいずれかを選択します (\Rightarrow 40 ページ)。

7 用紙サポートに A4 サイズの普通紙がセットされていることを確認し、√ボタンを押します。 セレクトシートが印刷されます。

注意

写真の印刷が終了するまでは、メモリカードを取り出したり本機の電源を切らないでください。 印刷したセレクトシートを使って写真を印刷できなくなります。

参考

1 枚のセレクトシートには 20 枚の写真の縮小版が印刷されます。指定した写真が 20 枚よりも 多い場合はセレクトシートが複数枚印刷されます。

ステップ2 セレクトシートに記入する

セレクトシートには各写真の縮小版と印刷に必要な情報を記入するマークが印刷されています。詳しい設定については、セレクトシートを使った設定(⇒ 43 ページ)を参照してください。



- **1** 以下の<u>いずれか</u>の方法で印刷枚数を選択します。
- セレクトシートのすべての写真を 1 枚ずつ印刷 する場合にマークをしっかり塗りつぶします。
- 1 枚印刷する場合は [1] のマークを、2 枚印刷する場合は [2] のマークを、3 枚印刷する場合は両方のマークをしっかり塗りつぶします。赤目を修整する場合は赤目修整のマーク ◆● を塗りつぶします。

注意

印刷しない場合は [1]、[2] どちらのマークも塗りつぶさないでください。

- **2** 用紙と写真のサイズを選択します。いずれかのマークを1つしっかり塗りつぶします。
- **3** 写真のカラー効果を変更する場合は選択します。いずれかのマークを1つしっかり塗りつぶします。


以上でセレクトシートの記入は終了しました。

参考

上のセレクトシートはイメージです。実際のシートとはレイアウトが異なることがあります。

ステップ3 選択した写真を印刷する

1 セレクトシート上の手順 2 で選択した用紙を用紙サポートにセットします (\Rightarrow 20 ページ)。セレクトシートで [L の用紙に L の写真] をマークした場合は L サイズの用紙をセットします。



2 セレクトシートの記入面を下に向け、原稿台に置きます。その際、セレクトシートの上の部分がガラス面の左側にくるようにセットします。



- 3 原稿カバーをゆっくり閉じます。
- **4** 液晶ディスプレイに [シートのスキャン] というメッセージが表示されていることを確認し、**√**ボタンを2回押します。

参考

[シートのスキャン] というメッセージが表示されていない場合は、【メニュー】ボタンを押し、 [セレクトシート] \rightarrow [シートのスキャン] を選択します。

[スキャン中] というメッセージが表示され、スキャナの読み取りヘッドが移動する音が聞こえます。

スキャン中


5 [選択した用紙をセットしてスタートを押してください。] というメッセージが表示されていることを確認し、【スタートカラー】または【スタートモノクロ】ボタンを押します。

参考

【スタートモノクロ】ボタンを押した場合、写真はモノクロ(白黒)で印刷されます。

選択した写真が印刷されます。

■ メモリカードのすべての写真を印刷する



メモリカードに保存したすべての写真を 印刷することができます。

以下では、写真をL判に高品質でフチな し印刷する方法を説明します。

- **1** L 判のフォトペーパーを用紙サポートにセットします (⇒ 20 ページ)。
- 2 写真を保存したメモリカード・USB フラッシュメモリをセットします (⇒ 23 ページ)。 操作パネルの【メモリカードモード】ボタンが点灯し、メモリカードモードに切り替わります。 保存されている写真の枚数が液晶ディスプレイに表示さます。
- 3 ◀または▶ボタンを押して [用紙サイズ] を選択し、√ボタンを押します。
- **4 ◀** または ▶ ボタンを押して [L] を選択し、 **√** ボタンを押します。
- 5 ◀または ▶ ボタンを押して [写真の印刷] を選択し、 √ ボタンを押します。
- **6** [すべての写真 X 枚] が表示されていることを確認し、√ボタンを押します。 X の部分には保存されている写真の枚数が表示されます。
- **7** [選択した用紙をセットしてスタートを押してください。」というメッセージが表示されていることを確認し、【スタートカラー】または【スタートモノクロ】ボタンを押します。

参考


【スタートモノクロ】ボタンを押した場合、写真はモノクロ(白黒)で印刷されます。

メモリカードのすべての写真が印刷されます。

設定のまとめ

設定項目	設定内容
選択メニュー	[写真の印刷]→[すべての写真]
用紙サイズ	[L]

■ DPOF で指定した写真を印刷する



デジタルカメラで DPOF 設定を行った 写真を印刷することができます。

以下では、DPOF設定済みの写真をL判のフォトペーパーに印刷する方法を説明します。

参考

- DPOF とは、デジタルカメラで撮影した画像をプリントサービスやプリンタで自動的に印刷するための規格です。
- DPOF 設定の方法や印刷設定の規格は、デジタルカメラによって異なります。詳細については、デジタルカメラに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 1 L判のフォトペーパーを用紙サポートにセットします (⇒20ページ)。
- 2 DPOF で印刷指定した写真を保存したメモリカードにセットします (⇒23ページ)。 操作パネルの【メモリカードモード】ボタンが点灯し、メモリカードモードに切り替わります。 保存されている写真の枚数が液晶ディスプレイに表示さます。
- 3 ◀または▶ボタンを押して [用紙サイズ] を選択し、√ボタンを押します。
- **4 ◀** または **▶** ボタンを押して [L] を選択し、**√** ボタンを押します。
- **5** ◀ または ▶ ボタンを押して [写真の印刷] を選択し、**√** ボタンを押します。
- **6 ◀**または ▶ ボタンを押して [DPOF 印刷] を選択し、**√**ボタンを押します。

参考

DPOF で指定した写真が保存されていないメモリーカードをセットした場合、[DPOF 印刷] メニューは表示されません。

7 [選択した用紙をセットしてスタートを押してください。] というメッセージが表示されていることを確認し、【スタートカラー】または【スタートモノクロ】ボタンを押します。

参考

【スタートモノクロ】ボタンを押した場合、写真はモノクロ(白黒)で印刷されます。

DPOF で指定した写真が印刷されます。

設定のまとめ

メニュー	サブメニュー
選択メニュー	[写真の印刷]→[DPOF 印刷]
[用紙サイズ]	[L]

■ 写真メニュー

メモリカードをセットし写真メニューが表示されたら、以下の操作を行います。

セレクトシートの印刷

- 1 ◀または▶ボタンを押して、[セレクトシート]を選択し、√ボタンを押します。
- 2 ◀または▶ボタンを押して、[シートの印刷]を選択し、√ボタンを押します。

メニュー	選択項目
すべての写真 X 枚	メモリカードに保存されている X 枚の写真すべての縮小版をセレクトシートに印刷します。写真の枚数が 20 枚より多い場合は複数のセレクトシートに印刷されます(⇒ 35 ページ)。
日付指定	選択した年月の写真の縮小版をセレクトシートに印刷します。 同じ月の写真のみ保存されている場合は表示されません。
最新の 20 枚	最新の写真 20 枚の縮小版をセレクトシートに印刷します。写真が 20 枚以下しか保存されていない場合は表示されません。

写真の印刷

セレクトシートを使用しないで写真の印刷を行うことができます。

◀または▶ボタンを押して、[写真の印刷]を選択し、√ボタンを押します。

メニュー	選択項目
すべての写真X枚	メモリカードに保存されているすべての写真を 1 枚ずつ印刷し ます(⇒ 38 ページ)。
日付指定	選択した年月の写真を印刷します。同じ月の写真のみ保存されている場合は表示されません。
DPOF 印刷	DPOF で印刷指定した写真を 1 枚ずつ印刷します(⇒ 39 ページ)。DPOF 設定の写真がない場合は表示されません。

写真の保存

メモリカードの写真をパソコンまたは USB フラッシュメモリにコピーすることができます。

◀または▶ボタンを押して、[写真の保存]を選択し、√ボタンを押します。

メニュー	選択項目
パソコン	本機に付属のソフトウェアがインストールされたパソコンに接続した場合に表示されます。詳しい操作は『操作ガイド』をご覧ください。
USBメモリ	USB フラッシュメモリに写真をコピーします(⇒ 44 ページ)。 USB フラッシュメモリが本機にセットされていない場合は表示 されません。

濃度を変える

- **1**【濃度】ボタンを押します。
- **2** ◀ または ▶ ボタンを押して濃度を調整し、 **√** ボタンを押します。 スライドバーを右に移動させると 濃く、左に移動させると薄く印刷されます。



カラー効果を変える

- **1** ◀または ▶ ボタンを押して、[カラー効果] を選択し、**√**ボタンを押します。
- 2 ◀または▶ボタンを押して以下のいずれかのカラー効果を選択し、√ボタンを押します。 カラー効果には、なし(標準設定)、自動修整、セピア、グレー、ブラウンが選択できます。



用紙サイズを変える

- 1 ◀または ▶ ボタンを押して、[用紙サイズ]を選択し、√ボタンを押します。
- **2** $extbf{4}$ または $extbf{b}$ ボタンを押して以下のいずれかの用紙サイズを選択し、 $extbf{J}$ ボタンを押します。


用紙サイズには A4(標準設定)、10 x 15 cm、13 x 18 cm、US 4 x 6、US 5 x 7、US レター、L、2L、ハガキ、A6、A5、B5 が選択できます。



写真サイズを変える

- **1** ◀ または ▶ ボタンを押して、「写真サイズ」を選択し、 **√** ボタンを押します。
- **2** \blacktriangleleft または ▶ ボタンを押して以下のいずれかの写真サイズを選択し、 \checkmark ボタンを押します。

用紙サイズには L(標準設定)、2L、ハガキ、A6、A5、B5、A4、60 x 80 mm、9 x 13 cm、10 x 15 cm、13 x 18 cm、20 x 25 cm、US 2.25 x 3.25、US 3.5 x 5、US 4 x 6、US 5 x 7、US 8 x 10、US レターが選択できます。



レイアウトを変える

- 1 ◀または▶ボタンを押して、[レイアウト]を選択し、√ボタンを押します。
- **2** \blacktriangleleft または ▶ ボタンを押して以下のいずれかのレイアウトを選択し、 \checkmark ボタンを押します。

レイアウトでは、[自動](標準設定)、[フチなし]、[1 枚 / ページ]、[2 枚 / ページ]、[3 枚 / ページ]、[4 枚 / ページ]、[6 枚 / ページ]、[8 枚 / ページ]、[16 枚 / ページ]、[中央配置] が選択できます。



印刷品質を変える

- **1 ◀** または **▶** ボタンを押して、[品質] を選択し、**√** ボタンを押します。
- **2** ◀または ▶ ボタンを押して以下のいずれかの印刷品質を選択し、 **√** ボタンを押します。 印刷品質では、[自動] (標準設定)、[高速]、[標準]、[フォト] が選択できます。



用紙の種類を変える

- 1 ◀または▶ボタンを押して、[用紙の種類]を選択し、√ボタンを押します。
- **2** ◀ または ▶ ボタンを押して以下のいずれかの用紙の種類を選択し、 **√** ボタンを押します。

メニュー項目	説明
自動	自動的に用紙の種類を決定します (標準設定)。
普通紙	普通紙に印刷する場合
マット紙	マット紙に印刷する場合
フォト	フォトペーパーや光沢紙に印刷する場合
OHP フィルム	OHP フィルムに印刷する場合

■ セレクトシートを使った設定

写真の印刷枚数を設定する

セレクトシートの項目	説明
12	選択した写真を 1 枚印刷します。
1 2	選択した写真を2枚印刷します。
12	選択した写真を3枚印刷します。
[すべてを 1 枚ずつ印刷]	セレクトシートに印刷されたすべての写真を 1 枚ずつ印刷します。

赤目を修整する

セレクトシートの項目	説明
	赤目を修整します。

用紙・写真サイズを変える

セレクトシートの項目	説明
[Lの用紙にLの写真]	L判の用紙にL判の写真サイズで印刷します。
[2L の用紙に 2L の写真]	2L 判の用紙に 2L 判の写真サイズで印刷します。
[八ガキに八ガキサイズの写真]	ハガキサイズの用紙にハガキサイズで印刷しま す。
[A4 の用紙に A4 の写真]	A4 サイズの用紙に A4 サイズで印刷します。

カラー効果を変える

セレクトシートの項目	説明
自動修整	自動的に修整を行います。
セピア	セピア色で印刷します。
アンティーク	黄色がかった色で印刷します。

メモリカードの写真を保存する

■ USB フラッシュメモリに保存する

- 1 写真を保存したメモリカードをセットします (⇒23ページ)。 操作パネルの【メモリカードモード】ボタンが点灯し、メモリカードモードに切り替わります。 保存されている写真の枚数が液晶ディスプレイに表示さます。
- **2** 写真保存用の USB フラッシュメモリをセットします (⇒ 25 ページ)。 「どのデバイスを表示しますか?」というメッセージが表示されます。

どのデバイスを表示し.. **◆ USB** メモリ **▶**

- **3** ◀または▶ボタンを押して、セットした<u>メモリカードの種類</u>を選択し、**√**ボタンを押します。
- 4 ◀または ▶ ボタンを押して、[写真の保存] を選択し、 √ ボタンを押します。
- **5** ◀または ▶ ボタンを押して、「USB メモリ」を選択し、**√** ボタンを押します。
- **6** \blacktriangleleft または ▶ ボタンを押して保存する写真を以下のいずれかから選択し、 \checkmark ボタンを押します。

メニュー項目	説明
すべてを保存	メモリカードのすべての写真を保存します。
最新の日付	一番新しい日付の写真のみ保存します。
日付指定	指定した年月の写真のみ保存します。

[写真を保存中] というメッセージが表示され、写真が保存されます。

■ パソコンに保存する

本機に付属のソフトウェアがインストールされているパソコンに接続されている場合、メモリカードや USB フラッシュメモリの写真をパソコンに保存することができます。

- **1** 写真を保存したメモリカード・USB フラッシュメモリをセットします (⇒ 23 ページ)。 操作パネルの【メモリカードモード】ボタンが点灯し、メモリカードモードに切り替わります。 パソコンで [かんたんフォトプリント] が表示されます。
- **2** 画面の指示に従って操作を行います。詳しくは『操作ガイド』(⇒ 26 ページ)の「写真をパソコンに保存する」を参照してください。

デジタルカメラから印刷する

■ 写真を印刷する






PictBridge 対応デジタルカメラを接続して 写真を印刷することができます。

以下では、デジタルカメラで選択した写真をL判のフォトペーパーにフチなしで印刷する方法を説明します。

注意

- 機種によっては、デジタルカメラとプリンタを接続する前に、デジタルカメラ側の設定を印刷用のモードに変更する必要があります。詳しい設定方法はデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。
- デジタルカメラとプリンタの接続にはプリンタに同梱されている USB ケーブルは使用できません。必ずデジタルカメラに付属の USB ケーブルをご使用ください。
- USB ハブなどの周辺機器を本機とデジタルカメラの間で使用しないでください。
- 1 L判のフォトペーパーを用紙サポートにセットします (⇒ 20 ページ)。
- **2** デジタルカメラに付属の USB ケーブルをデジタルカメラの USB ポートに差し込みます。
- **3** USB ケーブルのもう片方のプラグを本機のデジタルカメラ接続部に接続します。



4 デジタルカメラの電源をオンにします。


デジタルカメラの画面に PictBridge のアイコンが表示されます。操作パネルの【メモリカードモード】ボタンが点灯します。

5 √ボタンを押すと PictBridge メニューが表示されます。



- **6** √ボタンを押して「用紙サイズ」を選択します (⇒ 41 ページ)。
- **7** ◀ または ▶ ボタンを押して、[L] を選択し、 **/** ボタンを押します。

- **8** ◀ または ▶ ボタンを押して、[写真サイズ] を選択し、 **√** ボタンを押します (⇒ 41 ページ)。
- **9 ◀**または ▶ ボタンを押して、[L] を選択し、**√**ボタンを押します。



10 デジタルカメラ側から写真を印刷する操作を行います。

写真が印刷されます。

参考

- カメラ側で用紙サイズを選択できる場合は、デジタルカメラの設定が優先されます。詳しい 設定方法はデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。
- カメラ側で用紙サイズが選択できない場合は本機の設定が使用されます。
- カメラが外付けの記憶装置として使用できる場合は、本機での操作はメモリカードから印刷 する場合と同じになります (⇒35ページ)。

設定のまとめ

設定項目	設定内容
用紙サイズ	[L]
写真サイズ	[L]

▶ PictBridge(ピクトブリッジ)について



PictBridge(ピクトブリッジ)とは、デジタルカメラで撮影した画像を直接プリンタ印刷 するための通信規格です。PictBridge 対応のデジタルカメラであれば、メーカーや機種を PictBridge 問わず本機と接続して写真を印刷することができます。

■ デジタルカメラの印刷設定

PictBridge メニューから印刷設定を変更することができます。印刷設定を変更後、デジタルカメラ側から写 真を印刷する操作を行います。

- 用紙サイズを変える (⇒41ページ)
- 写真サイズを変える(⇒41ページ)
- レイアウトを変える(⇒42ページ)
- 印刷品質を変える (⇒42ページ)
- 用紙の種類を変える(⇒42ページ)

FAX する


電話回線に接続する

本機は電話機やパソコンのモデムに接続して使用することができます。接続方法によって受信方法の設定 (⇒49ページ)が異なります。

参老

インターネット経由では FAX を使用することはできません。また携帯電話や PHS からも使用できません。


FAX 専用の電話回線で使用する



FAX 専用の電話回線に本機を接続する場合は以下のように接続します。

- 1 同梱のモジュラーケーブルをモジュラージャック用接続端子 🖟 に接続します。
- 2 本機と接続したモジュラーケーブルを壁のモジュラージャックに接続します。
 以上で接続が終了しました。「回線の種類・受信方法を設定する」に進みます (⇒ 49 ページ)。


電話機といっしょに使用する



1つの電話回線を本機と電話機でいっしょに使用する場合は以下のように接続します。

- ↑ モジュラーケーブルをモジュラージャック用接続端子 ៀ と壁のモジュラージャックに接続します。
- 2 背面の電話用接続端子から端子キャップ № を取り外します。
- 3 電話用接続端子 〒 に電話機を接続します。
 以上で接続が終了しました。「回線の種類・受信方法を設定する」に進みます (⇒ 49 ページ)。

■ パソコンのモデムといっしょに使用する



電話回線を本機とパソコンのモデムでいっしょに使用する場合は以下のように接続します。

- 1 モジュラーケーブルをモジュラージャック用接続端子 [4] と壁のモジュラージャックに接続します。
- 2 背面の電話用接続端子から端子キャップ № を取り外します。
- 3 電話用接続端子 〒 をパソコンのモデム側モジュラージャックに接続します。

参考

本機とモデムとの接続には同梱されているモジュラーケーブル以外に別のモジュラーケーブルをご用意ください。

以上で接続が終了しました。「回線の種類・受信方法を設定する」に進みます (⇒49ページ)。

回線の種類・受信方法を設定する

電話回線の種類と受信方法の設定を行います。

■ 回線の種類を設定する

- **1**【FAX モード】ボタンを押し、FAX モードに切り替えます。
- **2**【メニュー】ボタンを押し、FAX メニューを表示します。
- **3** ◀または ▶ ボタンを押して [FAX 設定] を選択し、 **√** ボタンを押します。
- **4 ◀** または ▶ ボタンを押して「ダイヤルと送信〕を選択し、**√** ボタンを押します。
- **5 ◀** または ▶ ボタンを押して「回線の種類」を選択し、**√** ボタンを押します。
- **6** ◀または▶ボタンを押してお使いの電話回線の種類を選択し、**√**ボタンを押します。

参考

「パルス」はダイヤルした時に「ジジジ・・・」という音がします。「タッチトーン」はプッシュホン回線と言い、ダイヤルした時に「ピッポ」と音がします。ダイヤルの音で区別できない場合は電話サービス会社にお問い合わせください。

■ 受信方法を設定する

電話機といっしょに使用する場合

電話機の留守番電話機能を使用する場合は、電話機が先に応答するように本機の設定を変更します。ここでは呼出音が3回なったあと電話機が応答する場合の本機の設定を説明します。

- **1** 呼出音が3回なったあと電話機が応答するように設定します。詳しくは電話機の取扱説明書を参照してください。
- 2【自動受信】ボタンを押しオンにします。自動受信がオンの場合はボタンが点灯します。




- $\bf 3$ 【FAX モード】ボタンを押し、FAX モードに切り替えます。
- **4**【メニュー】ボタンを押し、FAX メニューを表示します。
- **5 ◆** または **▶** ボタンを押して [FAX 設定] を選択し、 **√** ボタンを押します。
- **6** ◀ または ▶ ボタンを押して「着信音と受信」を選択し、 √ ボタンを押します。
- **7** ◀ または ▶ ボタンを押して [着信音の回数] を選択し、**√** ボタンを押します。
- **8 ◀**または ▶ ボタンを押して [着信音 5 回後] を選択し、**√**ボタンを押します。

電話が着信すると呼出音が3回なったあと電話機の留守番機能が応答します。着信が FAX の場合は本機が FAX を受信します。着信が音声の場合は電話機が応答します。

FAX 専用の電話回線を使用する場合

【自動受信】ボタンを押しオンにします。自動受信がオンの場合はボタンが点灯します。



電話が着信すると常に本機が応答し、液晶ディスプレイに [着信] が表示されます。



着信が FAX の場合は自動的に FAX を受信し、着信が音声の場合は何も行いません。

パソコンのモデムといっしょに使用する場合

【自動受信】ボタンを押し、オンにします。自動受信がオンの場合はボタンが点灯します。

電話が着信すると常に本機が応答します。着信が FAX の場合は自動的に FAX を受信し、着信が音声の場合は何も行いません。パソコンのモデムからダイヤルする場合も本機は何も行いません。

FAX を送信する

FAX を送信する前に、『セットアップガイド』を参照して日付、時刻、発信元 FAX 番号が正しく設定されていることを確認します。また回線の種類(⇒ 49 ページ)が正しく設定されていることを確認します。

参考

- 電話回線が高速のデータ通信に対応していない場合、FAX は標準品質で送信されます。
- 相手側の FAX がカラー FAX に対応していない場合は、カラーで FAX を送信しても、受信した FAX はモノクロになります。

■ ADF(自動原稿送り装置)を使用する場合

- **1** FAX する原稿を ADF(自動原稿送り装置)にセットします(⇒ 22 ページ)。
- **2**【FAX モード】ボタンを押し、FAX モードに切り替えます。
- **3** 送信先の FAX 番号を入力します。以下のいずれかの方法で FAX 番号を入力することができます。


◆直接入力する場合

- (1)テンキーを使用して送信する FAX 番号を入力します。
- (2)さらに別の FAX 番号を入力する場合は √ボタンを押し、FAX 番号を入力します。

◆アドレス帳から入力する

アドレス帳に FAX 番号を登録(⇒ 55ページ)しておくと、簡単に FAX を送信することができます。

- (1)操作パネルの【アドレス帳】ボタンを押します。
- (2) **◀**または ▶ ボタンを押して登録した FAX 番号を選択し、 **√**を押します。
- (3) さらに別の FAX 番号を入力する場合は √ ボタンを押し、手順(2)を繰り返します。
- **4** カラーで FAX を送る場合は【スタートカラー】ボタンを、モノクロ(白黒)で FAX を送る場合は【スタートモノクロ】ボタンを押します。



ADF(自動原稿送り装置)で原稿が取り込まれたあと、FAXの送信が開始されます。

■ 原稿台を使用する場合

- **1** FAX する原稿を原稿台にセットします (⇒ 21 ページ)。
- **2**【FAX モード】ボタンを押し、FAX モードに切り替えます。
- **3** 送信先の FAX 番号を入力します。以下のいずれかの方法で FAX 番号を入力することができます。


◆直接入力する場合

- (1)テンキーを使用して送信する FAX 番号を入力します。
- (2) さらに別の FAX 番号を入力する場合は √ボタンを押し、FAX 番号を入力します。


◆アドレス帳から入力する

アドレス帳に FAX 番号を登録(⇒ 55 ページ)しておくと、簡単に FAX を送信することができます。

- (1)操作パネルの【アドレス帳】ボタンを押します。
- (2) **◀** または ▶ ボタンを押して登録した FAX 番号を選択し、 **√** を押します。
- (3) さらに別の FAX 番号を入力する場合は √ ボタンを押し、手順(2)を繰り返します。
- **4** カラーで FAX を送る場合は【スタートカラー】ボタンを、モノクロ(白黒)で FAX を送る場合は【スタートモノクロ】ボタンを押します。



5 液晶ディスプレイに [次の原稿?] が表示されます。他に送信する原稿がない場合は ◀ または ▶ ボタンを押して [いいえ] を選択し **√** ボタンを押します。



さらに原稿を送りたい場合は液晶ディスプレイに [はい] が表示されていることを確認し \checkmark ボタンを押します。

- **6** 液晶ディスプレイに [次の原稿をセットして √ ボタンを押してください。] というメッセージが表示されたら、次の原稿をセットし √ を押します。
- 7 原稿の最後のページをスキャンするまで、手順5~6を繰り返します。
- **8** 原稿の最後のページをスキャンしたら \P または ▶ ボタンを押して [いいえ] を選択し ↑ ボタンを押します。

FAX の送信が開始されます。

FAX を受信する

FAX を受信する前に、『セットアップガイド』を参照して日付、時刻、発信元 FAX 番号が正しく設定されていることを確認します。また回線の種類(⇒ 49 ページ)が正しく設定されていることを確認します。

■ 自動で受信する(自動受信モード)

操作パネルの【自動受信】ボタンを押すとランプが点灯し、自動受信モードになります。

指定した回数だけ着信音がなったあとで本機の自動受信モードが動作し、自動的に FAX を受信します。 FAX の受信が始まると液晶ディスプレイに[受信中]のメッセージが表示されます。

参考

本機が自動受信を開始する前に接続されている電話機の受話器を取った場合は手動受信モードとして動作します。

◆ 指定した時間のみ自動受信する

指定した時間のみ FAX の自動受信を行うことができます。指定時間外に FAX を着信した場合は手動受信となります。以下の方法で設定します。

- **1**【FAX モード】ボタンを押し、FAX モードに切り替えます。
- 2 【メニュー】ボタンを押します。
- **3 ◀**または ▶ ボタンを押して [自動受信] を選択し、**√**ボタンを押します。
- 4 ◀または ▶ ボタンを押して [時間指定] を選択し、 √ ボタンを押します。
- 5 テンキーで自動受信を開始する時刻を入力し、√ボタンを押します。



- **6** ◀または▶ボタンを押して「AM」または「PM」のいずれかを選択し、√ボタンを押します。
- **7** テンキーで自動受信を終了する時刻を入力し、**√**ボタンを押します。
- **8 ◀** または **▶** ボタンを押して [AM] または [PM] のいずれかを選択し、**√** ボタンを押します。


参考

- 自動受信の時間指定を行ったあとで操作パネルの【自動受信】ボタンを操作すると時間指定 の設定が取り消されます。
- 時間指定を設定している場合は【自動受信】ボタンが点灯していても、指定した時間以外の 自動受信は行いません。


■ 手動で受信する(手動受信モード)

操作パネルの【自動受信】ボタンが点灯していない場合、または指定時間の自動受信(⇒ 53 ページ)が設定されていない時間は、手動受信モードになります。

着信すると液晶ディスプレイに [スタートまたは *9* を押して受信] のメッセージが表示されます。



- カラーで FAX を受信する場合は【スタートカラー】ボタンまたはテンキーか本機に接続している電話機で [*9*] を押します。
- モノクロ(白黒)で FAX を受信する場合は【スタートモノクロ】ボタンを押します。



FAX を受信します。

参老

送信された FAX がモノクロの場合は、カラーで FAX を受信する操作を行っても、FAX はモノクロになります。


アドレス帳を使う

あらかじめ相手先の FAX 番号をアドレス帳 01~99 に登録することができます。

- アドレス帳 01 ~ 89 にはそれぞれ 1 つの FAX 番号が登録できます。
- アドレス帳 90 \sim 99 はグループ FAX として 1 グループ最大 30 件までの FAX 番号を登録することができます。

■ アドレス帳メニューを開く

- **1**【FAX モード】ボタンを押し、FAX モードに切り替えます。
- 2 【メニュー】ボタンを押します。
- 3 ◀または▶ボタンを押して[アドレス帳]を選択し、√ボタンを押します。



■ アドレス帳の操作

FAX 番号を登録する

- **1** アドレス帳メニューを開きます。
- 2 ◀または▶ボタンを押して [登録] を選択し、√ボタンを押します。



- 3 ◀ または ▶ ボタンを押して登録する番号を選択し、 √ ボタンを押します。
- **4** テンキーで FAX 番号を入力し、**√**ボタンを押します。
- **5** テンキーで名前を入力し、**√**ボタンを押します。

参考

入力できる文字は英数字のみです。また名前は入力しなくてもかまいません。

登録した FAX 番号を変更する

- **1** アドレス帳メニューを開きます。
- **2 ◆**または **▶** ボタンを押して「変更」を選択し、**√** ボタンを押します。



- 3 ◀または▶ボタンを押して変更する番号を選択し、√ボタンを押します。
- **4** ◀ ボタンを押すと、登録されている FAX 番号を消去できます。テンキーで新しい FAX 番号を入力し、**√** ボタンを押します。
- 5 手順4と同じ方法で名前を編集し、√ボタンを押します。


FAX 番号をグループとして登録する

複数の送信先をグループとして登録しておくと、グループに FAX を送信する場合に便利です。

- **1** アドレス帳メニューを開きます (\Rightarrow 55 ページ)。
- 2 ◀または▶ボタンを押して [登録] を選択し、√ボタンを押します。
- 3 ◀ または ▶ ボタンを押して登録する番号を 90 ~ 99 の中から選択し、√ ボタンを押します。



- **4** テンキーで FAX 番号を入力し、**√**ボタンを押します。
- **5** 続けて FAX 番号を登録する場合は [はい] が表示されていることを確認し、√ボタンを押します。



- **6** FAX 番号の登録が完了するまで手順 4 ~手順 5 を繰り返します。
- **7 ◀** または ▶ ボタンを押して [いいえ] を選択し、**√** ボタンを押します。
- **8** テンキーでグループの名前を入力し、**√**ボタンを押します。




参考

入力できる文字は英数字のみです。また名前は入力しなくてもかまいません。

登録したグループ FAX を変更する

- 1 アドレス帳メニューを開きます (⇒55ページ)。
- **2 ◀**または ▶ ボタンを押して [変更] を選択し、**√**ボタンを押します。
- 3 ◀または▶ボタンを押して変更する番号を 90 ~ 99 の中から選択し、√ボタンを押します。



- 4 ◀ ボタンを押すと、FAX 番号を消去できます。テンキーで新しい FAX 番号を入力し、√ ボタンを押します。
- **5** 続けて FAX 番号を変更する場合は「はい」が表示されていることを確認し、√ボタンを押します。
- **6** FAX 番号の変更が完了するまで手順 4 ~手順 5 を繰り返します。
- **7 ◀** または ▶ ボタンを押して [いいえ] を選択し、**√** ボタンを押します。
- **8** ◀ ボタンを押すと、登録されている名前を消去できます。テンキーで新しい名前を入力し、**√** ボタンを押します。

FAX 番号を削除する

- **1** アドレス帳メニューを開きます (⇒ 55 ページ)。
- 2 ◀または▶ボタンを押して [削除] を選択し、√ボタンを押します。



- 3 ◀または▶ボタンを押して削除する番号を選択し、√ボタンを押します。
- **4 ◀** または ▶ ボタンを押して [はい] を選択し、 **√** ボタンを押します。 登録した FAX 番号がアドレス帳から消去されます。

アドレス帳を印刷する

- **1** A4 サイズの普通紙をセットします (⇒ 20 ページ)。
- **2** アドレス帳メニューを開きます (\Rightarrow 55 ページ)。
- **3 ◆**または**▶**ボタンを押して[印刷]を選択し、**√**ボタンを押します。



アドレス帳の内容が印刷されます。

便利な機能を使う

FAX 設定と履歴を印刷する

FAX 設定や送受信の履歴などを印刷することができます。以下のレポートが利用できます。

名称	内容
送信履歴	過去に送信した FAX の日付、時刻、送信先、送信結 果を印刷します。
受信履歴	過去に受信した FAX の日付、時刻、発信元、受信結 果を印刷します。
通信管理履歴	過去に送受信した FAX の日付、時刻、送信先 / 発信 元、送信結果を印刷します。
設定のリスト	FAX の現在の設定と標準設定を印刷します。
アドレス帳	アドレス帳の FAX 番号を印刷します(⇒ 57 ページ)。

- **1** A4 サイズの普通紙をセットします (⇒ 20 ページ)。
- **2** $\{FAX モード\}$ ボタンを押し、FAX モードに切り替えます。
- **3**【メニュー】ボタンを押します。
- **4** ◀ または ▶ ボタンを押して [FAX 設定] を選択し、 **√** ボタンを押します。
- **5 ◀** または ▶ ボタンを押して「履歴〕を選択し、**√** ボタンを押します。
- **6 ◀** または **▶** ボタンを押して [履歴の印刷] を選択し、**√** ボタンを押します。
- $\mathbf{7}$ ◀ または \blacktriangleright ボタンを押して印刷するレポートを選択し、 \checkmark ボタンを押します。

選択したレポートが印刷されます。

オンフックダイヤルを使う

相手先と通話したあとでそのまま FAX を送信する場合や音声ガイドに従ってメニューを選択し FAX 送信をする場合に便利です。

- **1** FAX する原稿を原稿台(⇒ 21 ページ)または ADF(自動原稿送り装置)(⇒ 22 ページ)にセットします。
- **2** $\{FAX モード \}$ ボタンを押し、FAX モードに切り替えます。
- **3**【メニュー】ボタンを押し、FAX メニューを表示します。
- **4 ◀** または **▶** ボタンを押して [オンフック] を選択し、**√** ボタンを押します。
- **5** もう一度 √ ボタンを押し、送信先の FAX 番号をテンキーで入力します。

送信先に電話がかかります。テンキーから番号を入力したり、接続している電話機で通話することができます。

6 FAX を送信する場合は、電話がかかった状態で【スタートカラー】ボタンまたは【スタートモノクロ】ボタンを押します。

FAX が送信されます。

予約送信を利用する

予約した時間に FAX を自動的に送信できます。

- **1** FAX する原稿を原稿台(⇒ 21 ページ)または ADF(自動原稿送り装置)(⇒ 22 ページ)にセットします。
- **2**【FAX モード】ボタンを押し、FAX モードに切り替えます。
- 3【メニュー】ボタンを押し、FAX メニューを表示します。
- **4 ■** または **▶** ボタンを押して「予約送信」を選択し、**√** ボタンを押します。
- **5** テンキーを使って送信する時刻を入力し、**√**ボタンを押します。

参老

送信時刻は24時間先まで指定することができます。

- **6** 送信先の FAX 番号を入力します (⇒ 51 ページ)。
- 7 【スタートカラー】ボタンまたは【スタートモノクロ】ボタンを押します。

原稿の取り込みを開始します。複数枚の原稿を送信する場合は液晶ディスプレイの指示に従って操作 します。

以上で予約が終了しました。予約した時刻になると自動的に FAX が送信されます。

参考

予約した FAX 送信を確認する場合は予約送信メニューの [保留 FAX の表示]、予約を取り消す場合には「保留 FAX の表示]で表示したあとで「FAX の中止」で取り消す FAX を選択します。

FAX の送信品質を変える

- **1**【FAX モード】ボタンを押し、FAX モードに切り替えます。
- **2**【メニュー】ボタンを押し FAX メニューを表示します。
- **3 /**ボタンを押します。
- **4 ◆** または **▶** ボタンを押して **FAX** の送信品質を選択し、 **√** ボタンを押します。



品質には標準(標準設定)、ファイン、スーパーファイン、ウルトラファインが選択できます。

送信する FAX の濃さを変える

- **1**【FAX モード】ボタンを押し、FAX モードに切り替えます。
- **2**【濃度】ボタンを押します。
- **3** ◀ または ▶ ボタンを押してコピー濃度を調整し、 **√** ボタンを押します。 スライドバーを右に移動させると濃く、 左に移動させると薄くなります。

パソコンに接続して使う

ソフトウェアの便利な機能

本機をパソコンに接続し、ソフトウェア CD-ROM からソフトウェアをインストールすると多様で便利な機能を利用することができます。

•簡単に便利な機能を使いたい





イメージスタジオ(⇒62ページ)

- フチなしで写真をコピーしたい
- アルバムを作成したい
- スキャンした原稿を編集したい





AIO ナビ (⇒ 63 ページ)

- •印刷の仕上がりを詳細に設定したい
- 両面印刷やレイアウト印刷をしたい





印刷設定 (⇒ 65 ページ)

- フチなし写真をかんたんに印刷したい
- いるいるな写真を 1 枚の用紙に印刷 したい





かんたんフォトプリント (⇒ 67ページ)

- •写真の赤目を修整したい
- •写真の不要な部分を切り取って印刷 したい





フォトエディタ (⇒ 68 ページ)

- ホームページを用紙の幅に合わせて 印刷したい
- ホームページの写真だけ印刷したい





Lexmark ツールバー (⇒ 69 ページ)

- ◆原稿をスキャンして FAX したい
- ワープロから直接 FAX を送信したい





FAX ナビ (⇒ 70 ページ)

- メンテナンスの方法が知りたい
- •問題の対処方法が知りたい





ソリューションナビ(⇒71ページ)


参考

各ソフトウェアの操作方法は電子マニュアル『操作ガイド』をご覧ください (⇒ 26 ページ)。

各ソフトウェアの紹介

■ Lexmark イメージスタジオ

Lexmark イメージスタジオを開くと、以下の画面が表示されます。アイコンをクリックするだけで、目的に合ったソフトウェアを開くことができます。



開きかた




· デスクトップの[Lexmark イメージスタジオ]アイ コンをダブルクリックします。

■ Lexmark AIO ナビ

◆ [スキャンとコピー] 画面

以下の画面は Lexmark イメージスタジオの [スキャン] をクリックして開いた場合です。[コピー] をクリックした場合はスキャンメニューの代わりにコピーメニューが表示されます。






- **1** Lexmark イメージスタジオを開きます (\Rightarrow 62 ページ)。
- **2** [スキャン] または [コピー] をクリックします。

◆ [保存済み画像] 画面

パソコンに保存した写真を利用するための画面です。写真を印刷したり、FAX や E メールで送ることができます。






- **1** Lexmark イメージスタジオを開きます (\Rightarrow 62 ページ)。
- **2** [保存済み画像] 画面を開くには [写真の表示 と編集] をクリックします。

■ 印刷設定(プリンタプロパティ)

印刷設定は印刷する文書の内容に合わせて設定を変更するためのソフトウェアです。印刷設定ではタブを 使って画面を切り替えながら印刷設定を変更します。

印刷設定を開くと、以下の画面が表示されます。



ソフトウェアから印刷設定を変更した場合、設定は作成中の文書にだけ適用されます。現在の設定を [設定の保存] メニューで保存し、あとで使用することもできます。





- **2** [Lexmark 5400 Series] が選択されていることを確認します。
- **3** [プロパティ] をクリックします (ボタン名は ソフトウェアによって異なります)。


一部のソフトウェアでは印刷を実行するメニューを選択したあと、以下の操作を行います。

♦ Windows XP



- **1** [Lexmark 5400 Series] が選択されていることを確認します。
- **2** [詳細設定] をクリックします。印刷設定(プリンタプロパティ)が開きます。

♦ Windows 2000



- **1** [Lexmark 5400 Series] が選択されていることを確認します。
- 2 [プリンタ設定] タブをクリックします。




3 [変更] をクリックします。 印刷設定(プリンタプロパティ)が開きます。

■ Lexmark かんたんフォトプリント

Lexmark かんたんフォトプリントでは、選択した写真を希望するサイズと枚数で簡単に印刷することができます。Lexmark かんたんフォトプリントを開くと、以下の画面が表示されます。



開きかた



- **1** Lexmark AIO ナビを開きます (⇒ 63 ページ)。
- 2 [保存済み画像] タブをクリックします。

保存された写真が表示されます。

参考

別のフォルダの写真を表示する場合は、[フォルダの変更]をクリックし、フォルダを選択します。

3 印刷する写真をクリックしてチェックマークを付けます。

参考

複数の写真を選択する場合は <Ctrl> キーを押しながらクリックします。


4 [次へ] をクリックします。

Lexmark かんたんフォトプリントが開きます。

■ Lexmark フォトエディタ


Lexmark フォトエディタを開くと、以下の画面が表示されます。





■ Lexmark ツールバー

Lexmark ツールバーは Internet Explorer で開いたホームページを用紙の幅に合わせて、きれいに印刷するためのソフトウェアです。Internet Explorer を開くと Lexmark ツールバーが表示されます。



表示・非表示の切り替えかた



· Inernet Explorer のメニューで[表示] → [ツール バー] → [Lexmark Web ツールバー]の順にクリッ クします。

クリックするたびに表示・非表示が切り替わります。

■ Lexmark FAX ナビ

Lexmark FAX ナビを使うと Lexmark 5400 Series からスキャンした原稿を FAX 送信したり、ソフトウェアから直接 FAX を送信することができます。

Lexmark FAX ナビを開くと、以下の画面が表示されます。



参考

Lexmark FAX ナビはモノクロ FAX 送信専用のソフトウェアです。FAX の受信は本機側で行います (\Rightarrow 53 ページ)。

開きかた



- **1** Lexmark イメージスタジオを開きます (\Rightarrow 62 ページ)。
- **2** [FAX] をクリックし、[FAX 履歴を管理または FAX 設定を変更する] をクリックします。


参考

発信元が未設定の場合、Lexmark FAX ナビを開くと自局情報の設定画面が開きます。

■ Lexmark ソリューションナビ

Lexmark ソリューションナビは操作方法の説明や困ったときの対処方法、メンテナンスに必要な情報を調べることができます。

Lexmark ソリューションナビを開くと、以下の画面が表示されます。



開きかた




- **1** Lexmark イメージスタジオを開きます (\Rightarrow 62 ページ)。
- **2** [メンテナンス / トラブルシューティング] を クリックします。

メンテナンス

本機のメンテナンス

■ 原稿台の清掃

原稿台のガラス面や原稿カバーが汚れていると、きれいにコピーやスキャンできないことがあります。ガラス面と原稿カバーは定期的に拭いてください。以下の手順で原稿台の汚れをふき取ります。



- **1** 原稿カバーを開きます。原稿台に原稿がある場合は取り出します。
- **2** OA 用のクリーニングクロスまたはぬるま湯で 湿らせた清潔な布で、ガラス面を隅から隅まで ふきます。
- **3** 布のきれいな箇所で原稿カバーを隅から隅まで ふきます。
- **4** 原稿カバーとガラス面が乾いてから、原稿カバーを閉じます。

注意

ガラス面に直接洗剤などをかけないようにしてく ださい。

■ ローラーの清掃

インクジェット用以外の官製ハガキを使用すると、ローラーが汚れて給紙する際に用紙がすべりやすくなります。用紙がすべるようであれば、以下の手順に従ってローラーを清掃します。



- 1 市販のクリーニングシートを準備します。
- **2** クリーニングシートの保護紙をはがします。
- **3**【電源】ボタンを押して電源をオンにします。
- **4** クリーニングシートの粘着面を<u>手前に</u>向けて、 用紙サポートの右側にそろえてセットします。

注意

粘着面は必ず手前に向けてセットします。逆向き にセットした場合、トラブルの原因になります。

- **5** 左右の用紙ガイドをスライドさせて用紙の幅に合わせます。
- 6 操作パネルの√ボタンをクリーニングシートが 送り込まれるまで押します。シートが送り込ま れたら離します。
- **7** もう一度 **√** ボタンを押し、クリーニングシート が排紙されたら離します。
- **8** 排紙されたクリーニングシートの上下を逆に し、手順4から手順7までを繰り返します。

参考

クリーニングシートの上下を逆にして清掃を繰り返すと、シートの粘着面全体を使うことができます。


カートリッジのメンテナンス

■ カートリッジの交換方法

以下の方法でカートリッジを交換します。

ステップ1 カートリッジの取り外し






- **1**【電源】ボタンが点灯していることを確認します。
- **2** 本機が動作中でないことを確認し、操作パネルの上側に手を添えてメンテナンスカバーを持ち上げます。

メンテナンスカバーを開くとカートリッジホル ダーが自動的に中央の取り付け位置に移動しま す。

- **3** ロックレバーを手前に倒し、固定カバーを開きます。
- **4** 取り付けられているカートリッジを取り外します。取り外したカートリッジは保管または処分します (\Rightarrow 77 ページ)。

ステップ2 カートリッジの取り付け



1 新しいカートリッジにはプリントヘッドを保護するテープがついています。テープの先端の赤い部分をつまんで、テープをはがします。


⚠注意


プリントヘッドの金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。

参考


テープをはがしていないと印刷できません。 必ずはがしてください。

2 カラーカートリッジは右側のホルダーにセットします。ブラックまたはフォトカートリッジは、左側のホルダーにセットします。





3 固定カバーをしっかり押し、開いている固定カバーを閉じます。



4 手をはさまないようにメンテナンスカバーを ゆっくりおろします。

以上でカートリッジの取り付けは、終了しました。新しいカートリッジを取り付けた場合は次のプリントヘッドの位置調整に進みます。

ステップ3 プリントヘッドの位置調整

きれいに印刷するには、プリントヘッドの位置調整を行う必要があります。

ヘッド調整: **∢**普通紙をセットして..▶

1 液晶ディスプレイに、プリントヘッド調整の メッセージが表示されていることを確認しま す。



- **2** A4 サイズの普通紙が用紙サポートにセットされていることを確認します。
- 3 操作パネルの√ボタンを押します。

プリントヘッド調整パターンが印刷され、液晶 ディスプレイにプリントヘッド調整終了のメッセージが表示されます。

■ 印刷品質の改善

カートリッジをメンテナンスすると印刷品質を改善することができます。以下のステップでメンテナンス を行います。

ステップ 1 プリントヘッドの位置調整



- **1** A4 サイズの普通紙をセットします (⇒ 20 ページ)。
- **2** コピーモード、FAX モード、メモリカードモードのいずれかで【メニュー】ボタンを押します。
- **3 ◀**または ▶ ボタンを押して、[ツール] を選択し、**√**ボタンを押します。
- **4** [メンテナンス] が表示されてることを確認し、 √ボタンを押します。
- **5** ◀ または ▶ ボタンを押して、[ヘッド調整] を 選択し、√ ボタンを押します。

プリントヘッド調整パターンが印刷され、プリントヘッドが自動的に調整されます。

印刷結果が改善されない場合は次の「ノズルの 清掃」に進みます。

ステップ 2 ノズルの清掃

- **1** A4 サイズの普通紙をセットします (⇒ 20 ページ)。
- **2** コピーモード、FAX モード、メモリカードモードのいずれかで【メニュー】ボタンを押します。
- **3 ◀**または**▶**ボタンを押して、[ツール]を選択し、**√**ボタンを押します。
- **4 ◀** または **▶** ボタンを押して、[メンテナンス] を選択し、**√** ボタンを押します。
- **5 ◀**または**▶** ボタンを押して、[ノズル清掃] を 選択し、**√** ボタンを押します。

ノズル清掃パターンが印刷されます。


- **6** ノズルを清掃しても印刷品質が改善しない場合は、ノズルの清掃をあと2回繰り返します。
- 7 ノズルの清掃を2回繰り返しても印刷結果が改善されない場合は、次の「カートリッジの再取り付け」に進みます。

ステップ3 カートリッジの再取り付け

- **1** 73ページの「カートリッジの交換方法」に 従ってカートリッジを取り付けなおします。
- **2** 文書をもう一度印刷してみて、印刷結果が改善されない場合は次の「カートリッジの清掃」に 進みます。

ステップ 4 カートリッジの清掃

カートリッジのノズルと接触面に付着したインクをふき取ると印刷結果を改善することができます。





ノズルのふき取り

- **1** 本機からカートリッジを取り外します (⇒ 73 ページ)。
- **2** 清潔な布をぬるま湯で湿らせます。
- **3** テーブルなどの平らな場所に布を置きます。
- **4** カートリッジのノズルを布に3秒間ほど押しあてます。
- **5** 図に示す向きにゆっくりとカートリッジを動かし、ノズルをふきます。
- **6** 布の汚れていないところを使用してもう一度、 手順 4 と手順 5 を繰り返します。

次に接触面のふき取りを行います。

接触面のふき取り

- **1** 布の汚れていないところを接触面に3秒間ほど押しあてたあと、図に示す向きにそっとふきます。
- **2** 布の汚れていないところを使用してもう一度、 手順 1 を繰り返します。
- **3** ふいた部分が乾燥するのを待ちます。
- **4** カートリッジを本機に取り付けます(⇒ 73 ページ)。
- **5** ノズルを清掃します (⇒ 75 ページ)。
- **6** 文書を印刷し、印刷品質が改善されたか確認します。
- **7** 印刷品質が改善されない場合は、新しいカート リッジに交換してください。

カートリッジ取り扱い上の注意

■ きれいに印刷するために

- カートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。
- カートリッジは交換や清掃する場合を除き、本機から取り外さないでください。取り外して保管する際には、密閉した容器に保管してください。カートリッジを本機から取り外して長時間放置すると、本機に取り付けたときに正しく印刷されなくなります。

参老

フォトカートリッジにはカートリッジ保管用ホルダーが同梱されています。保管用ホルダーは、カートリッジを一時的に本機から取り外した場合に、カートリッジの保管に利用します。

• 本機を長期間で使用にならない場合、カートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする恐れがあります。インクの乾燥を防ぐためには、1か月に1度程度、本機をで使用になることをお勧めします。

参考

長時間放置したためにカートリッジのノズルがつまった場合は、ノズルを清掃(\Rightarrow 75 ページ)してください。

インクを補充したカートリッジを使用したために発生した本機の不具合および損傷の修理には、本機に関する保証が適用されません。

Lexmark 製のカートリッジを使用してください。Lexmark 製以外のカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。

■ カートリッジの購入方法

カートリッジは本機の購入店、家電量販店等にてお買い求めください。またレックスマーク カスタマーコールセンター (⇒ 102 ページ) およびホームページ (www.lexmark.co.jp) で注文することもできます。

以下の商品コードでご注文ください

ホルダー	種類	商品コード
右	カラー	29*、29A、35
左	ブラック	28*、28A、34
	フォト	31

^{*}返却ライセンス付カートリッジ (⇒105ページ)

■ カートリッジのリサイクルプログラム

Lexmark では、資源の再利用のため使用済みのカートリッジを回収しております。使い終わったカートリッジは、家電量販店などの店頭に設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店頭用カートリッジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。

お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、カートリッジをビニール袋などに入れ、 地域の条例に従い処分してください。

Macintosh をお使いの場合

Macintosh ヘルプを開く

以下の方法で開くことができます。

方法1 [プリンタ] フォルダから開く



1 デスクトップで [Lexmark 5400 Series] フォル ダをダブルクリックします。



Lexmark プリンタユーティリティ

2 [Lexmark 5400 Series.help] アイコンをダブルクリックします。



ノズル清極

テスト印刷

カートリッジの取り付

方法2 プリンタユーティリティから開く

[5400 Series] の [メンテナンス] 画面で ? をクリックします。


ヘルプのご案内

開いたヘルプのリンクをクリックすると操作の説明が表示されます。

Lexmark 5400 Series に		- プリンタ各部の機能について
ついて		- プリンタソフトウェアについて
		- その他の情報
プリンタをセットアップ		
する		
プリンタを使用する	プリント	- 基本操作
		一 応用編
		– プリントジョブを管理する
		– プリント設定について
	スキャン	- 基本操作
		一 応用編
		- スキャンジョブの管理
		– プリンタのスキャンオプションについて
	コピー	- 基本操作
		一 応用編
		- コピージョブの管理
		– プリンタのコピーオプションについて
プリンタのメンテナンス		- Lexmark 5400 Series ユーティリティ
		ー カートリッジのメンテナンス
		- 操作パネルからメンテナンスを行う
		- カートリッジのインクを補充する
		- Lexmark 純正カートリッジを使用する
		- 消耗品を注文する
		– カートリッジのリサイクルプログラム
		ー Lexmark テクニカルサポート
トラブルシューティング		- セットアップに関するトラブルシューティング
		- プリント時のトラブルシューティング
		- スキャンおよびコピーのトラブルシューティング
		- FAX に関するトラブルシューティング
		- 紙づまりと給紙不良のトラブルシューティング
		- エラーメッセージとランプの点滅
		ー カートリッジのトラブルシューティング
		ー メモリカードスロットおよび PictBridge ポートのトラブ
		ルシューティング
		- ネットワークに関するトラブルシューティング
		- その他の情報

困ったときは

本機の使用中に問題が発生した場合は、以下を参照して問題を解決してください。



参考

以上の対策に従って対処してもトラブルが解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンター (⇒ 102 ページ) にお問い合わせください。

電源と液晶ディスプレイのトラブル

■ 電源のトラブル

症状	原因と対処方法
【電源】ボタンを	● 電源コードが外れていませんか?
押しても点灯しな い	>> 電源コードを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます (⇒『セットアップガイド』の「電源を入れる」)。
	● 電源コンセントが正常に機能していますか?
	≫別の電源コンセントに電源コードを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。
【電源】ボタンを 押しても電源がオ フにならない	【電源】ボタンを押しても電源がオフにならない場合は電源コードを電源コンセントから抜き、本機の 【電源】ボタンが消灯したら、差し込みなおします。
【電源】ボタンが	● 用紙サポートに用紙がセットしてありますか?
点滅している	≫ 用紙が切れている場合は用紙をセットします。
	● 本機内部に用紙がつまっていませんか?
	≫【電源】ボタンを押して電源をオフにしたあと、再び【電源】ボタンを押し電源をオンにするとつまった用紙が排紙されます。排紙されない場合は以下の操作を行います。
	(1)用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。
	(2) ✔ ボタンを押します。
	≫ 用紙が本機の内部にあって引き出せない場合は以下の操作を行います。
	(1) 操作パネルの【電源】ボタンを押して電源をいったんオフにします。
	(2)メンテナンスカバーを開き、つまっている用紙を取り除きます。
	(3) 操作パネルの【電源】ボタンを押して本機の電源をオンにします。
	● 本機の内部につまっているものがありませんか?
	≫ 以下の操作を行います。
	(1) 操作パネルの【電源】ボタンを押して電源をいったんオフにします。
	(2)メンテナンスカバーを開き、つまっているものを取り除きます。
	(3) 操作パネルの【電源】ボタンを押して本機の電源をオンにします。
	本機の内部に何もつまっていないのに【電源】ボタンが点滅する場合は、レックスマーク カス タマーコールセンターまでお問い合わせください(⇒ 102 ページ)。

■ 液晶ディスプレイのトラブル

症状	原因と対処方法
液晶ディスプレイ に日本語以外の文 字が表示されてい る	 ▶以下の方法で表示言語を日本語に戻します。 (1)【コピーモード】ボタンを押します。 (2)【メニュー】ボタンを押します。 (3) ◀ボタンを1回押し、√ボタンを押します。 (4) ▶ボタンを1回押したあと、√ボタンを2回押します。 (5) [日本語]が表示されるまで▶ボタンを繰り返し押します。 (6) √ボタンを押します。 (7) ▶ボタンを1回押し、√ボタンを押します。

液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示される

以下の[原因と対処方法]に従ってください。表示されたエラーメッセージが見つからない場合はレックスマーク カスタマーコールセンター (⇒ 102 ページ) にお問い合わせください。

メッセージ	原因と対処方法
つまっている用紙を取り除き、 √を押す。	●本機内部に用紙がつまっていませんか?≫【電源】ボタンを押して電源をオフにしたあと、再び【電源】ボタンを押し電源をオンにするとつまった用紙が排紙されます。排紙されない場合は以下の操作を行います。
	(1) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き 出します。
	(2) √ボタンを押します。
	▶ 用紙が本機の内部にあって引き出せない場合は以下の操作を行います。
	(1)操作パネルの【電源】ボタンを押して電源をいったんオフにします。
	(2)メンテナンスカバーを開き、つまっている用紙を取り除きます。
	(3) 操作パネルの【電源】ボタンを押して本機の電源をオンにします。
用紙をセットして√を押してく	● 用紙サポートに用紙がセットしてありますか?
ださい。	≫ 用紙切れの場合は用紙をセットします(⇒ 20 ページ)。
	● カートリッジを保護しているテープをはがしましたか?
	≫ カートリッジを取り外し、保護テープを取りはがします(⇒ 73 ページ)。
	● 何も印刷されていない A4 サイズの普通紙を使用していますか?
	プリントヘッド調整パターンの印刷には、未使用の A4 サイズの普通紙を使用してください。
カバー開き中	● メンテナンスカバーが開いていませんか?
	≫ メンテナンスカバーを閉じます。
右側のカートリッジがありませ	● カートリッジが正しく取り付けられていますか?
h	≫ カラーカートリッジ(29、29A、35)を右のホルダーに取り付けます。
左側のカートリッジがありませ	● カートリッジが正しく取り付けられていますか?
h	プラックカートリッジ(28、28A、34)またはフォトカートリッジ (31)を左のホルダーに取り付けます。
カートリッジが違います	● 正しいカートリッジが取り付けられていますか?
	≫ 使用できるカートリッジは Lexmark 製のカートリッジ(⇒ 77 ページ) だけです。それ以外のカートリッジは使用できません。
カラー少量 / ブラック少量 / フォトインク少量	カートリッジのインクが残り少なくなっています。
(A4 サイズの) 普通紙をセット	● カートリッジを取り付けたり、交換したあとでプリントヘッドを調整しましたか?
して、√を押してください。	>> A4 サイズの普通紙をセットし √ ボタンを押します。
ADF に原稿がつまっていないか	┃
を調べてくを押してください。	プロボース (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)
ADF 使用時は繰り返しは利用できません。	● ADF(自動原稿送り装置)にセットした原稿を繰り返し設定でコピーしていませんか?
	≫繰り返しコピーを選択した場合、ADF(自動原稿送り装置)は使用できません。原稿台に原稿をセットします。

メッセージ	原因と対処方法
ADF 使用時はポスター印刷は利用できません。	● ADF(自動原稿送り装置)にセットした原稿をポスター印刷設定でコピー していませんか?
711 (2 5) (270)	≫ ポスター印刷を選択した場合、ADF(自動原稿送り装置)は使用できません。原稿台に原稿をセットします。
ADF 使用時は用紙に合わせるは 利用できません	● ADF(自動原稿送り装置)にセットした原稿を[用紙に合わせる]設定で コピーしていませんか?
	≫ [用紙に合わせる] を選択した場合、ADF(自動原稿送り装置)は使用できません。原稿台に原稿をセットします。
パソコンでメモリカードの写真	● 本機が接続しているパソコンからメモリカードの写真を削除しましたか?
が削除されました。	≫ もう一度セレクトシートを印刷し、はじめからやりなおします。
接続したカメラは PictBridge に	● デジタルカメラは PictBridge に対応していますか?
対応していません	≫ デジタルカメラの取扱説明書で確認します。対応していない場合は、本機に接続しても、カメラから写真を印刷することはできません。
	● デジタルカメラで正しいモードが選択されていますか?
	≫ カメラの取扱説明書で、印刷用モードの選択方法を確認します。
	● デジタルカメラ以外の USB デバイスを接続していませんか?
	≫ 本機では PictBridge 対応デジタルカメラのみ使用できます。
写真が選択されていません	● セレクトシートで印刷する写真のマークを正しく塗りつぶしましたか?
	≫ 以下の手順で印刷を行います。
	(1) 印刷する写真のマークをセレクトシート右上の記入例を参照してしっかり塗りつぶします(⇒ 36 ページ)。
	(2) 記入ずみのセレクトシートを原稿台にセットし √ ボタンを押します (⇒ 37 ページ)。
セレクトシートを検出できませ	● セレクトシート以外のものをスキャンしていませんか?
<i>h</i> ₀	≫ 記入ずみのセレクトシートを原稿台にセットし √ ボタンを押します (⇒ 37 ページ)。
	● セレクトシートを正しく原稿台にセットしましたか?
	プセレクトシートの印刷された面を下向きにして原稿台にセットします。
写真 / 用紙サイズが選択されて	● セレクトシートで写真と用紙サイズを正しく記入しましたか?
いません。	≫ 以下の手順で印刷を行います。
	(1)写真と用紙サイズのマークをセレクトシート右上の記入例を参照して 正しく塗りつぶします(⇒ 36 ページ)。
	(2)記入ずみのセレクトシートを原稿台にセットし √ ボタンを押します (⇒ 37 ページ)。
複数の写真サイズと用紙サイズ が選択されています。写真サイ	● セレクトシートで写真サイズと用紙サイズのマークを2つ以上塗りつぶしていませんか?
ズと用紙サイズは 1 つしか選択 できません。	プロングラング マングラ マングラ マング マークを 1 つだけ塗りつぶします (⇒ 36 ページ)。
セレクトシートに必要な情報が 記入されていません。	● セレクトシートを印刷したあと、本機の電源を切ったりメモリカードを取り外しましたか?
	プセレクトシートの印刷後、本機の電源を切ったり、メモリカードを取り 出すと印刷したセレクトシートは使用できません。もう一度セレクト
原稿が正しくセットされていま	シートを印刷し、はじめからやりなおします。
せん。	●セレクトシートを正しく原稿台にセットしましたか?
	プログランシートの印刷された面を下向きにして原稿台にセットします。

メッセージ	原因と対処方法
複数のオプションを同時に選択	● セレクトシートで複数のカラー効果を選択していませんか?
できません	プログラン・マラン・ セレクトシートを印刷しなおしてから、希望するカラー効果を1つだけ塗りつぶします (⇒ 36 ページ)。
パソコンに接続されていません。	● USB ケーブルが外れていませんか?
	≫ USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。
	● パソコンの電源がオンになっていますか?
	≫ パソコンの電源をオンにします。
メモリ不足	● コピーや FAX 送信で取り込む原稿の枚数が多すぎませんか?
	≫ 原稿の枚数を少なくするか、何回かに分けてコピーや FAX 送信を行います。
	● 送信する FAX の品質が高すぎませんか?
	≫[品質]を低く設定します。
	● 保留中の FAX の予約送信が多すぎませんか?
	≫ 不必要な予約送信を削除します (⇒ 59 ページ)。
接続に失敗しました	● 電話回線に正しく接続されていますか?
	≫『セットアップガイド』または本書の47ページの「電話回線に接続する」を参照して接続を確認します。
応答なし	● 送信先の FAX 番号は正しいですか?
	≫ 送信先の FAX 番号を確認してから送信しなおします。
FAX モードに対応していません	● 送信する FAX の品質が高すぎませんか?
	≫ [品質] を低く設定します。
	● US リーガルサイズの原稿を送信していませんか?
	≫ 相手先の FAX が US リーガルサイズに対応していない場合があります。 他の用紙サイズにコピーしてから送信しなおします。
電話回線エラー	● 電話回線に正しく接続されていますか?
	≫ 『セットアップガイド』または本書の 47 ページの「電話回線に接続する」を参照して接続を確認します。
	● [回線の種類] は正しく設定されていますか?
	≫ 電話回線の種類を確認し、[回線の種類] を設定します。
	● デジタル回線に接続していませんか?
	▶ 本機はアナログ回線専用です。デジタル回線では使用できません。
送信先の FAX 機エラー	● 通信速度が速すぎませんか?
	≫ FAX 通信速度を 14400bps 以下に下げて、送信しなおします。
話し中	● 相手先が話し中です
	≫ しばらく待ちます。自動的にリダイヤルされ FAX が送信されます。

インストールのトラブル

■ Windows の場合

症状	原因と対処方法
新しいハードウェ	● USB ケーブルが外れていませんか?
アの追加ウィザー ドが表示されない	>> 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒ 11 ページ)。
	● 本機がハブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか?
	≫ 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します (⇒ 11 ページ)。
ソフトウェアのイ	≫以下の手順でインストールの画面を開きます。
ンストール画面が	(1) パソコンを再起動します。
表示されない	(2)新しいハードウェアの追加ウィザード画面で[キャンセル]をクリックし終了します。
	(3) すべてのソフトウェアを終了します。
	(4)ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
	≫ インストール画面がなお表示されない場合はさらに以下の操作を行います。
	(1) [スタート] メニューで [マイ コンピュータ] をクリックします。OS によってはデスクトップの [マイ コンピュータ] アイコンをダブルクリックします。
	(2)[マイ コンピュータ]画面で CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
	(3) CD-ROM ドライブの内容が表示された場合は [setup] アイコンをダブルクリックします。
[プリンタの接続]	● USB ケーブルが外れていませんか?
画面が表示され て、[続ける] を	>> 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒ 11 ページ)。
クリックできない	● 本機がハブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか?
	≫ 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します(⇒ 11 ページ)。
テストページが印	● USB ケーブルが外れていませんか?
刷できない	>> 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒ 11 ページ)。
	● 本機がハブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか?
	≫ 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します(⇒ 11 ページ)。
	● パソコンに[プリンタは使用中です]というメッセージが表示されていませんか?
	≫ 本機のプリントヘッドの調整が完了していない可能性があります。液晶ディスプレイの 指示に従ってプリントヘッドの調整を終了します(⇒ 74 ページ)。
	上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから 削除(アンインストール)してから(⇒18ページ)、インストールしなおします(⇒11ページ)。

■ Macintosh の場合

症状	原因と対処方法
ソフトウェアのイ ンストール画面が 表示されない	 ≫以下の手順でソフトウェアを起動します。 (1) パソコンを再起動します。 (2) すべてのソフトウェアを閉じます。 (3) ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。 (4) [5400 Series Installer] アイコンをダブルクリックします。 ≫ Mac OS X バージョン 10.3 以降のオペレーティングシステムにソフトウェアをインストールします。
テストページが印 刷できない	 ● [プリンタが応答しません] というメッセージが表示されていますか? ≫ USB ケーブルが外れている可能性があります。同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかりと差し込んでから、プリンタリストの [5400 Series] 画面で[再開] をクリックします。 ≫ 本機をハブやスイッチボックスなどを経由せずに直接パソコンに接続します。 ≫ 本機のプリントへッドの調整が完了していない可能性があります。液晶ディスプレイの指示に従ってプリントへッドの調整を終了します (⇒74 ページ)。 ● 【電源】ボタンが点灯していますか? (1) 【電源】ボタンを押して、本機の電源をオンにします。 (2) プリンタリストの [5400 Series] 画面でジョブを削除します。 (3) ソフトウェアから印刷をやりなおします。 ● [プリンタが選択されていません] というメッセージが表示されていませんか? ≫ [プリント] 画面の [プリンタ] メニューから [5400 Series] を選択します。[プリンタ] メニューに [5400 Series] が見つからない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削除 (アンインストール) してから (⇒19 ページ)、インストールしなおします (⇒14 ページ)。

給紙のトラブル

症状	原因と対処方法
まったく給紙され ない	 本機が対応している用紙や封筒のサイズを使用していますか? 本機が対応している用紙や封筒のサイズを使用してください (⇒ 103 ページ)。 用紙が厚すぎませんか? 本機が対応している給紙可能な用紙の厚さよりも厚い用紙を給紙することはできません (⇒ 104 ページ)。 用紙サポートに容量を越える用紙をセットしていませんか? 本機が対応している給紙可能な枚数以下の用紙をセットします (⇒ 103 ページ)。
	● 用紙がそっていませんか?≫ 用紙の面をまっすぐにしてから用紙サポートにセットします。
斜めに給紙されたり、一度に何枚も 給紙される	 インクジェットプリンタに対応した用紙を使用していますか? 瀬泉前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対応した用紙を使用してください。 短い辺が下になるようにセットしていますか? 知紙が互いにくっついていませんか? 用紙が互いにくっついていませんか? 用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか? まっすぐでしわのない用紙を用紙サポートにセットします。 用紙の印刷面を手前に向けてセットしていますか? 印刷面を確認してから用紙をセットします (⇒20ページ)。 本機は平らな場所に設置されていますか? 平らで安定した場所に本機を設置します。 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、用紙サポートに用紙がまっすぐにセットされていますか? 別用紙は用紙サポートの中央にそろえ、用紙ガイドをスライドさせて用紙の幅に合わせます (⇒20ページ)。 インクジェット用以外の官製ハガキに印刷やコピーを行いましたか? インクジェット用以外の官製ハガキを使用すると、ローラーが汚れて用紙がすべりやすくなります。用紙がすべるようであればローラーを清掃します (⇒72ページ)。 ハガキなどの小さいサイズの用紙を1枚か2枚だけセットしていませんか? 小さいサイズの用紙の場合は、用紙サポートに少なくとも10枚程度の用紙をセットします。
印刷・コピー終了 後に余分な用紙が 給紙される	 ソフトウェアや PictBridge 対応カメラで選択した用紙サイズが実際に用紙サポートにセットした用紙のサイズよりも大きくありませんか? 実際に用紙サポートにセットした用紙のサイズを選択します。 コピーする場合、原稿のサイズが [自動] になっていませんか? 操作パネルからコピーする場合は、[原稿サイズ] を用紙サポートにセットした用紙サイズに設定します (⇒ 34 ページ)。 Lexmark AIO ナビでコピーする場合はコピーメニューの設定を変更します (⇒ 『操作ガイド』の「コピー」)。

コピーのトラブル (本機のみで使用時)

症状	原因と対処方法
コピーに時間がか かる	● コピー品質が高く設定されていませんか? ≫ コピーメニューでより低い品質に設定します(⇒ 32 ページ)。
何ナコピ さわて	● 原稿のコピーする面が正しくセットされていますか?
何もコピーされて いない用紙が排紙	→ 原稿のコピーする面が正してピットされているすが! → コピーする面を下に向け、原稿台または ADF(自動原稿送り装置)に原稿をセットしま
される	す。原稿台の場合はガラス面の左上の隅に合わせてセットします (⇒ 21 ページ)。
コピーの一部分が	● 原稿が正しくセットされていますか?
空白になる	プロピーする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせてセットします (⇒ 21 ページ)。
	● [原稿のサイズ] の設定が実際の原稿サイズよりも小さくありませんか?
	≫[原稿のサイズ]を[自動]または実際の原稿サイズにセットします。
きれいにコピーで	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?
きない	≫ ガラス面を清掃します(⇒ 72 ページ)。
	● 印刷結果に白いすじが入っていませんか?
	≫ ノズルの清掃およびカートリッジの清掃を行います (⇒ 75 ページ)。
	● 原稿の表面がでこぼこしていませんか?
	≫表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ や色のにじみが生じることがあります。
	● 厚手の原稿をコピーしていませんか?
	≫ 折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があります。
	● 用紙の印刷面に印刷していますか?
	≫ 印刷面を確認してから用紙をセットします。
インクがにじむ	● 用紙にしわがありませんか?
	≫ まっすぐでしわがない用紙を使用します。
	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排紙された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。
	● OHP フィルムにコピーしていますか?
	プインクジェットプリンタ専用の OHP フィルムを使用します。
フチなしでコピー	● フォトペーパーや光沢紙以外の用紙を使用していませんか?
できない	≫ フチなしでコピーするにはフォトペーパーまたは光沢紙を使用します。
	● フチなしに対応した用紙サイズを使用していますか?
	プランテなしに対応した用紙サイズ (⇒ 104 ページ) を用紙サポートにセットします。
	● 用紙サイズと原稿サイズが異なっていませんか?
	≫ [用紙のサイズ] と [写真サイズ] を同じ設定にします (⇒ 32 ページ)。
フォトペーパーや	● インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用していますか?
OHP フィルムが	≫ インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。
互いにくっつく	● 用紙の印刷面に印刷していますか?
	▶ 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします。
	● インクが乾く前に重ねていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排紙された用紙はすぐに排紙トレイから取り 出し、インクが乾いてから重ねます。

コピーのトラブル (パソコンから使用時)

■ コピーできない

症状	原因と対処方法
[通信に問題があります] という メッセージが表示 される	 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか? プ 同梱されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒ 11 ページ)。 本機がハブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか? 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します (⇒ 11 ページ)。
[プリンタは使用 中です] という メッセージが表示 される	 プリントヘッド調整の途中ではありませんか? ≫本機のプリントヘッドの調整が完了していない可能性があります。液晶ディスプレイの指示に従ってプリントヘッドの調整を終了します (⇒74ページ)。 本機が印刷やコピーの途中ではありませんか? ≫現在の印刷やコピーが終了してから、操作を再開します。

■ コピーに時間がかかる

症状	原因と対処方法
コピーに時間がか	● コピー品質が高く設定されていませんか?
かる	≫ Lexmark AIO ナビでより低い品質に設定します(⇒『操作ガイド』の「コピー」)。
	● コピー設定の詳細で[モアレを除去する]を選択していませんか?
	➤ Lexmark AIO ナビのコピー詳細設定の[パターン補正]タブで[モアレを除去する]の チェックマークをはずします。
	● パソコンのメモリが少なすぎませんか?
	≫ パソコンのメモリを増設します(⇒ 103 ページ)。

■ コピー結果がおかしい

付属ソフトウェア Lexmark AIO ナビの操作方法は『操作ガイド』をご覧ください。

症状	原因と対処方法
何もコピーされて いない用紙が排紙 される	● 原稿のコピーする面が正しくセットされていますか?≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせてセットします (⇒ 21 ページ)。
思いがけない場所 にコピーされる	 ● 原稿が正しくセットされていますか? ≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせてセットします (⇒ 21 ページ)。 ≫ プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。
	 ◆ Lexmark AIO ナビでの [モード] で [カラー写真] または [モノクロ写真] を選択していませんか? ≫ Lexmark AIO ナビの [モード] で [カラー文書] または [モノクロ文書] を選択し、コピーします。

症状	原因と対処方法
フチなしでコピー	● フチなしコピーの設定になっていますか?
できない	プノなりコピーの設定になりているすが!プリエイティブタスクの [画像を拡大・縮小・フチなしで印刷する] を選択し、表示される画面に従ってフチなしコピーを設定します(⇒『操作ガイド』の「コピー」)。
	● フチなしに対応した用紙サイズを使用していますか?
	≫ フチなしに対応した用紙サイズ(⇒ 104 ページ)を用紙サポートにセットします。
コピーの一部分が	● 原稿が正しくセットされていますか?
空白になる	プロピーする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせてセットします (⇒ 21 ページ)。
	プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。
	● 用紙サポートにセットしたサイズと、Lexmark AIO ナビの[給紙口にセットした用紙のサイズ]が合っていますか?
	≫ Lexmark AIO ナビの[給紙口にセットした用紙のサイズ]を設定しなおします。
	● 用紙サポートにセットしたサイズより原稿のサイズは小さいですか?
	≫ 原稿のサイズがセットした用紙よりも小さい場合はページに空白が生じます。[拡大・縮小]で [用紙に合わせる]を選択すると空白が小さくなります。
	● Lexmark AIO ナビの[原稿のサイズ]が[自動]になっていませんか?
	▶ [自動] で正しくコピーできないときは実際の原稿サイズを選択します。
原稿のフチが切れ	● 原稿が正しくセットされていますか?
てコピーされる	≫ コピーする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせてセットします (⇒ 21 ページ)。
	プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。
	● Lexmark AIO ナビでの[モード]で[カラー写真]または[モノクロ写真]を選択していませんか?
	≫ Lexmark AIO ナビの[モード]で[カラー文書]または[モノクロ文書]を選択し、コピーします。
	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズが選択されていますか?
	➤ Lexmark AIO ナビのコピー設定[給紙口にセットした用紙のサイズ]で実際に用紙サポートにセットされているサイズを選択します。
	● [用紙に合わせる] 設定が正しく行われていますか?
	≫ Lexmark AIO ナビのコピー設定[拡大・縮小]で[用紙に合わせる]を選択します。
インクがにじむ	● 用紙にしわがありませんか?
	≫ まっすぐでしわがない用紙を使用します。
	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排紙された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。
	● 品質が高く設定されていませんか?
	⇒ Lexmark AIO ナビでより低い品質に設定します(⇒『操作ガイド』の「コピー」)。
	● 濃度が原稿に合っていますか?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	▶ Lexmark AIO ナビの [濃度] を調整します (⇒『操作ガイド』の「コピー」)。 ♠ OUD フィルノにコピュース・ナス・ク
	● OHP フィルムにコピーしていますか? → インクジェットプリンタ専用の OHP フィルムを使用してください。印刷面を手前にして用紙サポートにセットします。
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

症状	原因と対処方法
きれいにコピーで きない	 ● 用紙の印刷面を手前に向けてセットしていますか? ≫ 印刷面を確認してから用紙をセットします (⇒ 20 ページ)。 ● 品質が低く設定されていませんか? ≫ Lexmark AIO ナビでより高い品質に設定します (⇒ 『操作ガイド』の「コピー」)。 ● 原稿台のガラス面が汚れていませんか? ≫ ガラス面を清掃します (⇒ 72 ページ)。 ● 縦の線が波打っていませんか? ≫ プリントヘッド調整を行います (⇒ 75 ページ)。
	 ● 原稿の表面がでこぼこしていませんか? ≫ 表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみや色のにじみが生じることがあります。 ● 厚手の原稿をコピーしていませんか? ≫ 折り目がある厚手の原稿をコピーする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらコピーすると、結果が改善される場合があります。 ● 印刷結果に白いすじが入っていませんか? ≫ ノズルの清掃およびカートリッジの清掃を行います(⇒ 75 ページ)。
新聞・雑誌などの コピーにモアレ (網目状の陰影) が現れる	● 新聞・雑誌などをコピーする場合に [モアレを除去する] がオンになっていますか? ≫ Lexmark AIO ナビのコピー詳細設定の [パターン補正] タブで [モアレを除去する] に チェックマークを付けます。 参考 [モアレを除去する] にチェックマークを付けると、コピーに時間がかかります。
フォトペーパーや OHP フィルムが 互いにくっつく	 ● インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用していますか? ※ インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。 ● 用紙の印刷面に印刷していますか? ※ 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします。 ● インクが乾く前に重ねていませんか? ※ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排紙された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。

メモリカード使用時の印刷トラブル

■ メモリカードをセットできない・動作しない

症状	原因と対処方法
メモリカードが セットできない	 ★メモリカードは本機に対応していますか? ★メモリカードが本機に対応していることを確認します (⇒ 23 ページ)。 ★メモリカードを正しい方向に差し込んでいますか? ★メモリカードの面と差し込む向きを確認し、スロットに差し込みます (⇒ 23 ページ)。 アダプタが必要なメモリカードですか? ★メモリカードによってはアダプタが必要な種類があります。アダプタが必要か確認します (⇒ 24 ページ)。
メモリカードを セットしてもメモ リカードモードに 切り替わらない	 メモリカードを正しい方向に差し込んでいますか? メモリカードの面と差し込む向きを確認し、スロットに差し込みます (⇒ 23 ページ)。 プリントヘッド調整は終了しましたか? プリントヘッドの調整 (⇒ 74 ページ) を終了したあとで、メモリカードをセットしなおします (⇒ 23 ページ)。

■ 印刷できない・印刷結果がおかしい

症状	原因と対処方法
セレクトシートに 印刷されない写真 がある	 ★モリカードに写真が保存されていますか? ★デジタルカメラやパソコンで確認します。 写真の画像形式は JPEG 形式ですか? ★機で使用できる画像形式は JPEG 形式のみです。 セレクトシートの印刷メニューで [すべてを印刷 x 枚] を選択しましたか? ★操作パネルから [すべてを印刷 x 枚] を選択します。
セレクトシートを スキャンしても写 真が印刷されない	● 液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか?≫ 82 ページの「液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示される」に従って対処します。
セレクトシートを 使ってフチなしで 印刷できない	● セレクトシートで指定した用紙 / 写真サイズと同じサイズの用紙を用紙サポートにセットしていますか?≫ 用紙サポートにセットした用紙と同じサイズの用紙をセレクトシートで選択します。
[写真の印刷] メ ニューで印刷品質 や用紙サイズを指 定できない	● [写真を印刷] の [すべてを印刷 x 枚] または [DPOF 印刷] を選択する前に印刷設定を行いましたか? ≫ 先に [写真メニュー] で印刷品質や用紙サイズを設定(⇒ 40 ページ)してから、[すべてを印刷 x 枚] または [DPOF 印刷] を選択します。
[すべてを印刷] または [DPOF 印刷] で写真が切れ て印刷されたり、 小さく印刷される	 ● [用紙サイズ] が正しく設定されていますか? ≫ 用紙サポートにセットした用紙のサイズを [用紙サイズ] に設定してから (⇒ 41 ページ)、[すべてを印刷] または [DPOF 印刷] を選択します。 ● [写真サイズ] は正しく設定されていますか? ≫ メモリカードメニューで [写真サイズ] を設定してから (⇒ 41 ページ)、[すべてを印刷] または [DPOF 印刷] を選択します。

デジタルカメラ使用時の印刷トラブル

■ 印刷できない・動作しない

症状	原因と対処方法
デジタルカメラを 接続できない	● 本機に付属の USB ケーブルを使用していませんか? ≫ 本機に付属の USB ケーブルはデジタルカメラとの接続には使用できません。デジタルカメラに付属の USB ケーブルを使用します。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を
	参照してください。
デジタルカメラを 接続しても PictBridge モード	● PictBridge に対応していないデジタルカメラや USB 周辺機器を接続していませんか? ≫ PictBridge に対応していないデジタルカメラや USB 周辺機器は使用できません。 PictBridge 対応デジタルカメラを接続します。
にならない	● USB ケーブルでデジタルカメラと本機のデジタルカメラ接続部はしっかり接続されていますか?
	≫ デジタルカメラに付属の USB ケーブルでデジタルカメラのポートと本機のデジタルカメラ接続部をしっかり接続します。
	● デジタルカメラの電源はオンになっていますか?
	≫ デジタルカメラの電源をオンにします。
	● デジタルカメラ側の設定は PictBridge になっていますか?
	≫機種によっては、デジタルカメラとプリンタを接続する前に、デジタルカメラ側の設定を印刷用のモードに変更する必要があります。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

■ 印刷結果がおかしい

症状	原因と対処方法
写真がフチなしで 印刷されない	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズとデジタルカメラまたは本機で設定した用紙サイズは一致していますか?
	≫ セットした用紙のサイズをデジタルカメラまたは本機で選択します。
	● フチなし対応の用紙サイズを使用していますか?
	≫ 本機のみで印刷 / コピー時のフチなし対応用紙サイズを使用します(⇒ 103 ページ)。
	● 用紙サイズと写真サイズが一致していますか?
	プランプランプランプランプラング フチなしで印刷するには用紙サイズと写真サイズが一致するように設定します。
	● フォトペーパーや光沢紙以外の用紙を使用していませんか?
	≫ フチなしでコピーするにはフォトペーパーまたは光沢紙を使用します。
	● デジタルカメラでフチなしの設定を行っていますか?
	プジタルカメラで印刷設定を行える場合は、フチなしを指定します。
写真の一部がはみ 出して印刷される	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズとデジタルカメラまたは本機で設定した用紙サイズは一致していますか?
	≫ セットした用紙のサイズをデジタルカメラまたは本機で選択します。
	● 用紙サイズと写真サイズが一致していますか?
	プチなしで印刷するには用紙サイズと写真サイズが一致するように設定します。
写真がきれいに印	● フォトペーパーや光沢紙以外の用紙を使用していませんか?
刷されない	≫ フチなしでコピーするにはフォトペーパーまたは光沢紙を使用します。
	● 印刷結果に白いすじが入っていませんか?
	プレスルの清掃およびカートリッジの清掃を行います (⇒ 75 ページ)。

印刷のトラブル

■ 印刷できない

症状	原因と対処方法
[通信に問題があります] という メッセージが表示 される	 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか? プ 同梱されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます。 本機がハブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか? 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します (⇒ 11 ページ)。
[プリンタは使用 中です] という メッセージが表示 される	 プリントヘッド調整は終了しましたか? プリントヘッドの調整 (⇒ 74ページ)を終了したあとで、印刷を行います。 本機が印刷やコピーの途中ではありませんか? プ現在の印刷やコピーが終了してから、操作を再開します。
本機が動作しない	 ●印刷を一時停止していませんか? ▶ 印刷を再開します。 ●違うプリンタが選択されていませんか? ≫ 以下の手順で本機を通常使うプリンタに設定します。 (1) [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] を選択します。 (2) [プリンタと FAX] フォルダの中の Lexmark 5400 Series のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで [通常使うプリンタに設定] をクリックします。 ● ソフトウェアの設定に問題がありませんか? ≫ ソフトウェアの取扱説明書で印刷方法を調べます。 上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、ソフトウェアをいったんパソコンから削除(⇒18ページ)してから、インストールしなおします (⇒11ページ)。
何も印刷されてい ない用紙が排紙さ れる	 カートリッジのブリントヘッドにテープがついたままになっていませんか? プリントヘッドを保護しているテープをはがします (⇒ 73 ページ)。 ソフトウェアから白紙の文書や画像を印刷しようとしていませんか? か印刷する文書や画像をもう一度確認します。 カートリッジのインクが空になっていませんか? インク残量をソリューションナビ (⇒ 71 ページ) で確認します。インクがなくなっている場合は交換します。

■ 印刷に時間がかかる

症状	原因と対処方法
印刷に時間がかか る	● 使用していないソフトウェアを開いていませんか? ≫ パソコンを再起動し、使用するソフトウェアを開いたあと、印刷しなおします。
	● 複雑なカラー文書や大きい写真を印刷していませんか?
	≫複雑なカラー文書や大きい写真は印刷に時間がかかることがあります。文書や写真を編集してファイルサイズを小さくすると印刷時間を短縮できる場合があります。
	● 印刷品質を[写真]に設定していませんか?
	≫ 印刷品質を [高速] または [標準] に設定します。
	● パソコンのメモリが少なすぎませんか?
	≫ パソコンのメモリを増設します(⇒ 103 ページ)。

■ 印刷結果がよくない

症状	原因と対処方法
印刷ページの一部 分が空白になる	● 用紙サポートにセットした用紙のサイズと、印刷設定(プリンタプロパティ)で設定した 印刷用紙のサイズが合っていますか?
	≫ セットした用紙のサイズを、印刷設定(プリンタプロパティ)で選択します。
	● 印刷方向が正しく設定されていますか?
	≫ ソフトウェアで文書の方向に合った印刷方向を選択します。
	≫ 印刷設定(プリンタプロパティ)を開き、文書の方向に合った印刷方向を選択します。 参考
	ソフトウェアでの設定が印刷設定(プリンタプロパティ)での設定よりも優先され る場合があります。
	● カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?
	▶ Lexmark ソリューションナビ (⇒ 71 ページ) を開き、カートリッジのインク残量を確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します。
色がかすれている	● 印刷品質を[高速]に設定していませんか?
	≫ 印刷品質を[写真]または[標準]に設定します。
	● カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?
	▶ Lexmark ソリューションナビ (⇒ 71 ページ)を開き、カートリッジのインク残量を確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します。
	● 印刷結果に白いすじが入っていませんか?
	≫ ノズルの清掃およびカートリッジの清掃を行います (⇒ 75 ページ)。
画面の色と異なる	● 印刷品質を[高速]に設定していませんか?
	≫ 印刷品質を[写真]または[標準]に設定します。
	● カートリッジのインクが残り少なくなっていませんか?
	➤ Lexmark ソリューションナビ (⇒ 71 ページ) を開き、カートリッジのインク残量を確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいカートリッジに交換します。
ページが汚れる	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか?
	≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排紙された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。
縦の線が波打って	● 印刷品質が低く設定されていませんか?
いる	≫ 印刷品質をより高い品質に設定します。
	● プリントヘッドの位置が正しく調整されていますか?
	≫ プリントヘッド調整を行います(⇒ 75 ページ)。
	カートリッジのノズルがつまっている可能性があります。
	プレスプレの清掃およびカートリッジの清掃を行います (⇒75ページ)。

症状	原因と対処方法
印刷が濃すぎる インクがにじむ	● 用紙の種類が正しく設定されていますか?≫ 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します (⇒『操作ガイド』の「印刷」)。
100000	● 用紙にしわがありませんか?≫ まっすぐでしわがない用紙を使用します。
	● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか? ≫ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排紙された用紙はすぐに排紙トレイから取り
	出し、インクが乾いてから重ねます。 ● 印刷品質が高く設定されていませんか?
	▶ 印刷品質をより低い品質に設定します。● OHP フィルムにコピーしていますか?▶ インタが、 カープリンク専用の OUD フィル / ち使用します。
文字やイラスト、	
写真に白いすじが入る	プラングランスのあっている 3 Haick のうなり。プラングランスルの清掃およびカートリッジの清掃を行います (⇒ 75 ページ)。● 用紙の種類が正しく設定されていますか?
	 ≫ 用紙サポートにセットした用紙の種類を選択します。 ● 用紙の印刷面に印刷していますか?
	⇒ 印刷面を確認してから用紙をセットします。
	● 印刷品質が低く設定されていませんか?
	▶ 印刷品質をより高い品質に設定します。 ● ソフトウェアで適切な塗りつぶしの設定が選択されていますか?
	
ページに濃淡のし	● 印刷品質が低く設定されていませんか?
まが現れる 	≫ 印刷品質をより高い品質に設定します。
印刷ページの上下 左右の印刷品質が	● 余白付きで印刷する場合は、文書の上下左右に十分なマージン(余白)を設定しましたか?
よくない	>> ソフトウェアで必要なマージン(余白)を設定します(⇒ 104 ページ)。 参考
	フチなしで印刷する場合、用紙の種類および文書の内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 部分の印刷品質が低下することがあります。
	● 用紙サポートにセットした用紙はフチなし印刷に対応していますか?
きない	≫ ご使用の用紙の種類およびサイズを確認します。
	● フチなし対応の用紙サイズを選択していますか?
	≫ 印刷設定(プリンタプロパティ)でフチなし対応の用紙を選択します。
	>> ソフトウェア側で印刷マージンを 0.0 mm にします。詳しくはソフトウェアの取扱説明書をお読みください
フォトペーパーや	● インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用していますか?
OHP フィルムが 互いにくっつく	★ インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。 「これ」のでは、これにより、 「これ」のでは、 「れ」のでは、 「これ」のでは、 「これ」のでは、 「これ」のでは、 「これ」のでは、
	● 用紙の印刷面に印刷していますか?★ (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7
	→ 印刷面を確認してから用紙をセットします (⇒ 20 ページ)。● インクが乾く前に重ねていませんか?
	→ インケが乾く前に重ねていませんが?⇒ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排紙された用紙はすぐに排紙トレイから取り出し、インクが乾いてから重ねます。

■ ネットワークで印刷できない

症状	原因と対処方法
ピアトゥピアでプ	● ホスト側のパソコンの電源と本機の電源がオンになっていますか?
リンタを共有でき	≫ パソコンと本機の電源をオンにします。
ない	● ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンがネットワークに接続されていますか?
	⇒ ホスト側のパソコンとクライアント側のパソコンはネットワークで接続されている必要があります(⇒『操作ガイド』の「印刷」)。
	● ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定になっていますか?
	≫ ホスト側のパソコンでプリンタを共有する設定にします (⇒ 『操作ガイド』の「印刷」)。
	● ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムが正しく組み合わされていますか?
	≫ ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムを調べ、適切なオペレーティングシステムがインストールされたパソコンに Lexmark 5400 Series を接続します。
	● ホスト側とクライアント側の両方のパソコンにソフトウェアがインストールされていますか?
	プピアトゥピア用にソフトウェアをインストールします (⇒『操作ガイド』の「印刷」)。
印刷開始までに時	● 別の文書が印刷中ではありませんか?
間がかかる	≫別の文書の印刷が終了するのを待ちます。しばらく待っても印刷が開始しない場合は ネットワーク管理者にご連絡ください。

スキャンのトラブル

■ スキャンできない

症状	原因と対処方法			
[スキャンを正常 に終了することが できません。] と いうメッセージが 表示される	 本機とパソコンの両方が USB ケーブルでしっかりと接続されていますか? プ 同梱されている USB ケーブルで本機とパソコンの両方にしっかりと差し込みます (⇒ 11 ページ)。 本機がハブやスイッチボックスなどを経由してパソコンに接続されていませんか? 本機を USB ケーブルで直接パソコンに接続します (⇒ 11 ページ)。 			
[Lexmark 5400 Series は使用中 です] というメッ セージが表示され る	 プリントヘッド調整は終了しましたか? プリントヘッドの調整 (⇒74ページ)を終了したあとで、スキャンを行います。 本機が印刷やコピーの途中ではありませんか? ≫現在の印刷やコピーが終了してから、操作を再開します。 			
ソフトウェアが [画像の取り込み 先] にない	 ● [画像の取り込み先] のリストにソフトウェアを追加しましたか? ⇒ ソフトウェアが表示されない場合は、手動でソフトウェアをリストに追加する必要があります (⇒ 『操作ガイド』の「スキャン」)。 参考 [画像の取り込み先] で [-ファイル] を選択し、取り込んだ画像をファイルとして保存すると、あとでソフトウェアで開くことができます。 			
スキャンモードで [スタートカラー] ボタン、または [スタートモノク ロ] ボタンを押し てもスキャンしな い	 Windows にログオンしていますか? プログオンが必要な Windows をお使いの場合はログオンします。 操作パネルからの通信が無効になっている可能性があります。 人Exmark イメージスタジオを一度終了してから、開きなおします。 付属のソフトウェアがインストールされていますか? ソフトウェアをインストールします (⇒11 ページ)。 ファイル名の入力画面がパソコンに表示されていませんか? スキャン先に [ファイル] を選択した場合、パソコンにファイル名の入力画面が表示されます。ファイル名を入力し [OK] をクリックします。 			
スキャンしたが、 プレビューまたは スキャン結果に何 も表示されない	● 原稿が正しくセットされていますか?≫ スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせてセットします (⇒21 ページ)。			

■ スキャンに時間がかかる

症状	原因と対処方法
スキャンに時間が	● スキャン解像度が高く設定されていませんか?
かかる	▶ Lexmark AIO ナビのスキャン詳細設定の [スキャン] タブでスキャン解像度を 300dpi 以下に下げます (⇒『操作ガイド』の「スキャン」)。
	● 使用していないソフトウェアを開いていませんか?
	≫ パソコンを再起動し、使用するソフトウェアを開いたあと、スキャンしなおします。

症状	原因と対処方法
スキャン中にパソ コンが動かなくな る	 スキャン解像度が高く設定されていませんか? スキャン解像度を下げます(⇒『操作ガイド』の「スキャン」)。 パソコンのメモリやハードディスクの空き容量が少なすぎませんか? パソコンのメモリやハードディスクの空き容量を増やします(⇒103ページ)。 使用していないソフトウェアを開いていませんか? パソコンを再起動し、使用するソフトウェアを開いたあと、スキャンしなおします。

■ スキャン結果がおかしい

症状	原因と対処方法
きれいにスキャン	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?
できない	≫ ガラス面を清掃します(⇒ 72 ページ)。
	● 原稿の表面がでこぼこしていませんか?
	≫ 表面が平らな原稿を使用します。原稿の表面に段差がある場合、段差のところにゆがみ や色のにじみが生じることがあります。
	● 厚手の原稿をスキャンしていませんか?
	≫折り目がある厚手の原稿をスキャンする場合は、原稿カバーを閉じて上から軽く押さえながらスキャンすると、結果が改善される場合があります。
原稿のフチが切れ	● 原稿が正しくセットされていますか?
てスキャンされる	≫ スキャンする面を下に向け、原稿をガラス面の左上の隅に合わせてセットします (⇒ 21 ページ)。
	≫ プレビュー画面で取り込まれた原稿を確認します。
	● Lexmark AIO ナビのスキャンメニュー[何をスキャンしますか?]で[カラー写真]また は[モノクロ写真]を選択していませんか?
	≫[何をスキャンしますか?]で[カラー文書]または[モノクロ文書]を選択します (⇒『操作ガイド』の「スキャン」)。
自動トリミング	● 原稿台のガラス面が汚れていませんか?
が、うまく働か	≫ ガラス面を清掃します(⇒ 72 ページ)。
ない	● 手動でトリミングを設定します(⇒『操作ガイド』の「スキャン」)。
	(1) Lexmark AIO ナビの[プレビュー]をクリックします。
	(2) 必要な設定を行ってからプレビュー枠で点線をドラッグしてトリミング範囲を調節します。
	● 自動トリミングを調節します(⇒『操作ガイド』の「スキャン」)。
	(1)Lexmark AIO ナビのスキャンメニューで[スキャン設定の詳細を表示]をクリックします。
	(2) [スキャン] タブをクリックします。
	(3) [自動トリミング] を選択し、スライドバーを移動してトリミングの程度を調節します。
	(4) [OK] をクリックします。
	(5) [プレビュー] をクリックして結果を確認します。
新聞・雑誌などの	● 新聞・雑誌などをスキャンする場合に[モアレを除去する]がオンになっていますか?
コピーにモアレ (網目状の陰影)	≫ Lexmark AIO ナビのスキャン詳細設定の[パターン補正]タブで[モアレを除去する] にチェックマークを付けます(⇒『操作ガイド』の「スキャン」)。
が現れる	参考
	[モアレを除去する] にチェックマークを付けると、スキャンに時間がかかります。

FAX のトラブル

■ FAX を送信できない

症状	原因と対処方法
FAX を送信できな	● 本機が壁のモジュラージャックに正しく接続されていますか?
L)	≫ 背面のモジュラージャック用接続端子と壁のモジュラージャックがモジュラーケーブルで接続されているか確認します。
	● 電話回線の種類が正しく設定されていますか?
	≫回線の種類を確認し、本機の設定を行います。
	● 外線発信番号が必要ですか?
	≫ 外線発信番号を付けてダイヤルする必要がある場合は、[外線発信番号]を設定します。
	● 送信先の FAX 番号が正しく入力されていますか?
	≫ FAX 番号を確認し、正しく入力します。
	≫ アドレス帳を利用した場合は、正しい番号が登録されているか確認します。
	● 送信速度が速く設定されていませんか?
	≫ 相手側の FAX や電話回線に問題がある場合は、FAX 通信速度を 14400bps 以下に下げて、送信しなおします。
	● 本機が接続されている電話回線が使用中ではありませんか?
	電話回線が空くのを待ってからもう一度送信します。
	● 一般のアナログ電話回線を使用していますか?
	≫ 本機はインターネットや携帯電話、PHS 経由では使用できません。
相手先に白紙の	● 原稿の送信面が正しくセットされていますか?
FAX が届く	≫ 原稿は送信面を下にして原稿台のガラス面にセットします (⇒ 21 ページ)。ADF (自動原稿送り装置)に原稿を送信する場合は送信面を下向きにして、下のスロットにセットします (⇒ 22 ページ)。

■ FAX を受信できない

症状	原因と対処方法
FAX を受信できな い	 本機が壁のモジュラージャックに正しく接続されていますか? ≫背面のモジュラージャック用接続端子と壁のモジュラージャックがモジュラーケーブルで接続されているか確認します。 電話回線の種類が正しく設定されていますか? ≫回線の種類を確認し、本機の設定を行います。 一般のアナログ電話回線を使用していますか? ≫本機は携帯電話、PHS 経由では使用できません。
	 【自動受信】ボタンが点灯していますか? ≫【自動受信】ボタンを押します。 ● 自動受信の [時間指定] を使用する場合は、正しく設定していますか? ≫ [時間指定] をオンにし、自動受信を行いたい時間を入力します。 ● Lexmark FAX ナビを使って FAX を受信していますか? ≫ Lexmark FAX ナビは FAX 送信専用です。本機の操作パネルで受信設定を行います。

■ FAX の画質がよくない

症状	原因と対処方法
カラーの原稿を 送っても相手先で モノクロで受信さ れる	 ●相手先の FAX 機はカラー FAX に対応していますか? ≫相手先の FAX 機がカラー FAX に対応していない場合、FAX はモノクロで受信されます。 ●【スタートカラー】ボタンを使って FAX を送信していますか? ≫ カラーで FAX を送信する場合は【スタートカラー】ボタンを押します (⇒ 51 ページ)。 ● Lexmark FAX ナビを使って FAX を送信していますか? ≫ Lexmark FAX ナビはカラー FAX には対応していません。カラー FAX を送信する場合は、本機の操作パネルから送信します。
相手先で FAX に 白や黒の線が入っ たり、文字がつぶ れたりする	 ●相手先がキャッチホンを使用していませんか? ≫相手先がキャッチホンを使用しており、送信中に信号が入った場合は送り直します。 ●原稿台のガラス面が汚れていませんか? ≫ガラス面を清掃します。 ●相手先の FAX 機に問題がありませんか? ≫相手先の FAX 機に問題がないか確認してもらいます。
受信した FAX に 白や黒の線が入っ たり、文字がつぶ れたりする	● キャッチホンを使用していませんか? ≫ キャッチホンを使用しており、受信中に信号が入った場合は送り直してもらいます。
受信した FAX が かすれている	 ● 相手先の FAX 機に問題がありませんか? ≫ 相手先に FAX 機に問題がないか確認してもらいます。 カートリッジのノズルがつまっている可能性があります。 ≫ ノズルの清掃およびカートリッジの清掃を行います(⇒75ページ)。

カスタマーコールセンターのご案内

本書や他の付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、問題が解決しない場合はレックスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

(電話受付午前9時-午後7時:FAXは24時間受付)

■ ご協力のお願い

• 電話でお問い合わせいただく場合

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。

• FAX でお問い合わせいただく場合

『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記入し、FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。

		T			
外形寸法	用紙サポートと排紙トレイ を収納した状態	W454 mm × D32	0 mm × H192 mm	ı	
	用紙サポートを開き、排紙 トレイを引き出した状態	W454 mm × D52	0 mm × H297 mm		
本体重量	電源コード・カートリッジ を除く	6.5 Kg			
使用環境	電源オフ時	10 - 40 °C			
	電源オン時	15 - 32 °C			
	動作可能湿度	8 - 80 %RH(ハガキ使用の場合:40 - 80%RH)			
消費電力※1	印刷中 ^{※2}	14.6 W			
	コピー中*3	15.1 W			
	スキャン中*4	9.1 W			
	待機中	6.6 W			
	節電モード	6.1 W			
	電源オフ ^{※ 5}	4.0 W			
省工ネ設計	国際エネルギースタープログ	グラム準拠、グリーン購入法判断基準適合			
使用可能なメモリ カード ^{※ 6}	そのまま使用できるカード	SD カード、xD ピクチャーカード、マルチメディア カード、マイクロドライブ、コンパクトフラッシュ (I、II)、メモリースティック、メモリースティック PRO			
	専用アダプタが必要な カード	ダプタが必要な mini SD カード、micro SD カード ド、メモリースティックデュオ、 PRO デュオ 、RS- マルチメディス		メモリースティック	
パソコン接続時に	OS	CPU	メモリ (RAM)	仮想メモリ	
必要なシステム ^{※7} 2006 年 7 月現在	Windows XP	Pentium II 300 MHz 以上	128 MB	300 MB	
	Windows 98/ME	Pentium II 233 MHz 以上	128 MB		
	Windows 2000	Pentium II 233 MHz 以上	128 MB	300 MB	
	Mac OS X 10.3.x	G3 400	128 MB		
	Mac OS X 10.4.x (PowerPC)	G3 500	256 MB		
	Mac OS X 10.4.4 以降 (Intel)	Intel Core Sole 1500	512 MB		
	OS 共通で 500 MB のハード	ディスクの空き容量	量が必要		
対応用紙種類と給 紙枚数	普通紙(100)、マット紙(25)、ハガキ(30)、ラベルシート(25)、封筒(10)、 カード(25)、フォトペーパー / 光沢紙(25)、OHP フィルム(50)、アイロンプリ ント紙(10)、バナー紙(20)				
印刷時の対応封筒 種類	US 6 3/4、US #9、US #10、 長型 4 号、長型 40 号、角形				

給紙可能な厚さ	ハガキ(0.071 - 0.215 mm)、封筒(0.071 - 0.50 mm)、カード(0.071 - 0.50 mm)、 OHP フィルム(0.100 - 0.110 mm) 記載のない用紙については 0.071 - 0.191 mm			
排紙トレイ容量	普通紙(25)、ハガキ(15)、ラベルシート(20)、封筒(10)、バナー紙(20)、 カード(15)、フォトペーパー / 光沢紙 /OHP フィルム(1) ^{※8} 、 アイロンプリント紙(10)			
必要マージン	フチなし印刷時	上下左右 0 mm ^{※ 9}		
	フチあり印刷時	上 1.7 mm 以上、下 12.7 mm 以上		
		左右 3.4 mm 以上(A4、B5、A5、A6、ハガキ使用時) 左右 6.4 mm 以上(上記サイズ以外)		
パソコンから印刷 / コピー時のフチな し対応用紙サイズ	A4、A5、A6、B5、ハガキ、L 判、2L 判、US レター、3.5 x 5 インチ、4 x 6 インチ、4 x 8 インチ、5 x 7 インチ、10 x 15 cm、10 x 20 cm、13 x 18 cm、US リーガル			
本機のみで印刷 / コピー時のフチな し対応用紙サイズ	A4、A5、A6、B5、ハガキ、L 判、2L 判、US レター、3.5 x 5 インチ、4 x 6 インチ、 5 x 7 インチ、10 x 15 cm、13 x 18 cm			
スキャナ	タイプ	フラットベッド CIS		
	ドライバ	TWAIN 標準、WIA 対応(Windows XP のみ)		
	最大スキャン範囲	216 x 297 mm		
	最大スキャン範囲(ADF)	210 x 355 mm		
搭載 OCR	活字のみ対応・複数ページ不可			
コピー	モード	カラー/モノクロ		
	最大連続コピー枚数	99 枚		
	拡大/縮小倍率	25 - 400%		

- ※1 表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。上 記の表では単位時間あたりの消費量を示しているため実際の消費量は表の数値に各モードで使用した 時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各モードで使用した量の合計になります。
- ※2 文書を印刷している状態
- ※3 原稿をコピーしている状態
- ※4 原稿をスキャンしている状態
- ※5 本機に接続された電源コードのプラグが電源コンセントに差し込まれているが、本機の電源がオフになっている状態。本機がオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには電源コードのプラグを電源コンセントから抜く必要があります。
- ※6 メモリースティックの著作権保護機能には対応しておりません。またメモリースティック PRO、メモリースティック PRO デュオの高速転送機能、およびマジックゲートメモリステックには対応しておりません。
- ※7 オペレーティングシステムへの対応についてご不明な点があれば、Lexmark のホームページ (www.lexmark.co.jp)のOS対応表にてご確認ください。なお、プリインストールOS以外での動作 保証は致しかねます。
- ※8 フォトペーパー/光沢紙、または OHP フィルムに印刷する場合は、用紙が排紙されたらすぐに排紙トレイから取り出し、インクが十分に乾燥するまで印刷された面に触れたり、用紙を重ねたりしないでください。
- ※9 フチなしで印刷する場合、用紙の種類および画像によっては、用紙の最後の約 19 mm 部分の印刷品質が低下することがあります。

◆国際エネルギースタープログラムについて



国際エネルギースタープログラムは、省エネ製品の開発を促進し、発電によって引き起こされる大気汚染のレベルを削減するために、コンピュータメーカーが共同で取り組んでいるプログラムです。

ENERGY STAR このプログラムに参加している企業によって開発されたパソコン、プリンタ、ディスプレイ、あるいはファクシミリなどは、待機中に省電力モードに入る機能を備えています。この機能によって消費電力は最大 50 パーセント削減するように設計されています。Lexmark International, Inc. もこのプログラムに参加しており、本製品は当プログラムの基準に適合しています。

カートリッジ返却ライセンス契約

お客様は、本プリンターと共に出荷されるインクカートリッジは特許製品であり、下記のライセンス 条件・合意事項に服することを承諾します。

同梱された特許製品であるインクカートリッジは1回のみ使用可能であり、所定量のインクが使用されると動作を停止するように設計されています。交換が必要となる時点におけるカートリッジの残存インク量は一定ではありません。このような1回のみの使用がなされると、インクカートリッジを使用するライセンスは終了しますので、使用済みのカートリッジは必ずレックスマークに返却しなければなりません。返却された使用済みのカートリッジは再生、詰め替え、またはリサイクルされます。

お客様が将来別のカートリッジであって上記条件に服するものを購入した場合、お客様は、同条件が 当該カートリッジに適用されることを承諾します。

お客様がこの1回のみ使用可能なライセンス条件・合意事項を承諾しない場合は、本製品を元の梱 包にて販売店にご返却ください。なお、以上の条件が適用されない交換用のカートリッジは、弊社製品 購入サイトにてご購入いただけます。

英数字	あ行
A4 サイズの用紙をセット20	アイロンプリント紙103
ADF のスロット22	赤目修整43
ADF(自動原稿送り装置)6,22	アクセスランプ23
AIO ナビ 8, 63	アダプタが必要なメモリカード24
スキャンとコピー画面63	新しいハードウェアの追加ウィザード11
保存済み画像画面64	アドレス帳の印刷57
DPOF 印刷	アンインストール18
FAX 自動受信の時間指定53	安全のためのご案内
FAX 専用の電話回線で使用47	安全のためのご案内、サービ ス・サポートのご案内8
FAX ナビ	イメージスタジオ
FAX の履歴58	インクのふき取り
FAX のレポート58	印刷設定(プリントプロパティ)
FAX 番号を削除57	印刷の中止
FAX メニュー9	印刷品質
JPEG 23	印刷品質の改善
Lexmark AIO ナビ 「AIO ナビ」を参照	インストールに必要な権限
Lexmark FAX ナビ「FAX ナビ」を参照	インストールのトラブル
Lexmark かんたんフォトプリント	液晶ディスプレイ
「かんたんフォトプリント」を参照	エラーメッセージ
Lexmark イメージスタジオ	大きさ103
イメージスタジオ」を参照	お問い合わせ票102
Lexmark ソリューションナビ	重さ103
「ソリューションナビ」を参照	オンフックダイヤル
Lexmark ツールバー8,69	71277771170
Lexmark フォトエディタ	か行
「フォトエディタ」を参照	か行
Lexmark ホームページ71	カード
Macintosh ヘルプ78	給紙可能な用紙の枚数と厚さ103
micro SD カード	排紙トレイの容量104
mini SD カード	カートリッジ取り扱い上の注意77
OHP フィルム	カートリッジの商品コード77
	カートリッジの清掃76
排紙トレイの容量104	カートリッジの取り付け位置73
OS 対応表104	カートリッジ保管用ホルダー77
PictBridge	カートリッジホルダー
PictBridge モードメニュー10	カードを用紙サポートにセット20
RS- マルチメディアカード	外形寸法103
SD カード	回線の種類49
TransFlash カード23	各部の名称とはたらき6
USB ケーブル接続部6	カスタマーコールセンター102
USB フラッシュメモリ	画像形式
USB フラッシュメモリに保存	紙送りのトラブル87
USB ポート	カラー効果
xD ピクチャーカード	かんたんフォトプリント

記号1
記載方法1
キャンセル
給紙可能な厚さ104
給紙口6
給紙のトラブル87
給紙枚数103
クリーニングシート72
クリエイティブタスク 63, 64
繰り返しコピー33
グループ FAX55
警告表示1
原稿ガイド6
原稿カバー6
原稿台6
原稿台の清掃72
光沢紙
給紙可能な用紙の枚数と厚さ103
排紙トレイの容量104
高品質コピー29
固定カバーの位置とはたらき6
固定カバーの開きかた
コピー
拡大・縮小コピー30
フチなしコピー29
文書をコピー28
コピー設定
カラー濃度31
コピー品質32
サイズ32, 34
倍率31
部数31
用紙の種類
コピーの始点
コピーの仕様104
コピーの中止
コピーのトラブル
コピーまたは印刷が禁止されている文書ii
コピーメニュー9
コピーや印刷のキャンセル25
困ったときは80
コンパクトフラッシュ23

さ行

最新の日付	 44
時間指定で FAX 受信	 53
自動受信モード	 53
写真サイズ	 41
写真の印刷	
DPOF	
セレクトシート	
デジタルカメラ	
メモリカード	
写真の印刷品質	
写真のカラー効果	
写真の濃度	 41
写真の用紙サイズ	
写真の用紙設定	 42
写真のレイアウト	 42
写真メニュー	
写真をフチなしコピー	 29
写真を保存	 44
受信履歴レポート	 58
手動受信モード	 54
仕様	 103
使用環境	 103
消費電力	 103
商品コード	 77
スキャナの仕様	 104
スキャンのトラブル	 98
スキャンメニュー	 9
すべての写真を印刷	 38
すべてを 1 枚ずつ印刷	 43
すべてを保存	 44
スロット	 .22, 23
設定のリスト	 58
セットアップガイド	 8
セレクトシートの印刷	 35
セレクトシートの設定	 43
全エネルギー消費量	 104
操作ガイド	
操作パネル	 7
操作マニュアル	
送信履歴レポート	

ソフトウェア	は行 排紙トレイ
Lexmark ツールバー	排紙トレイ容量104
イメージスタジオ 8, 62	ハガキ
印刷設定8,65	給紙可能な用紙の枚数と厚さ103
かんたんフォトプリント	排紙トレイの容量104
ソリューションナビ	ハガキを用紙サポートにセット20
フォトエディタ 8, 68	パソコンに保存44
ソフトウェア CD-ROM 8, 12, 14	バナー紙103
ソリューションナビ 8, 71	ピクトブリッジ
	日付指定44
た行	必要なシステム103
· 大大· 大佐· 东东	必要マージン104
对応封筒種類	ファックス
対応用紙種類	封筒
端子キャップ	給紙可能な用紙の枚数と厚さ103
	排紙トレイの容量104
通信管理履歴レポート	封筒を用紙サポートにセット20
	フォトエディタ
デジタルカメラ側の USB 設定	フォトペーパー
デジタルカメラ使用時の印刷トラブル	給紙可能な用紙の枚数と厚さ103
デジタルカメラ接続部6	排紙トレイの容量104
デジタルカメラの設定	部単位でコピー33
デジタルカメラのポート	フチなし対応用紙サイズ93, 104
テストページの印刷	普通紙
電源オフモード	給紙可能な用紙の枚数と厚さ103
電源コード接続部	排紙トレイの容量104
電子マニュアル	普通紙をセット
	プッシュホン回線
電話機といっしょに使用	プリンタ設定ユーティリティ12
電話用接続端子6	プリンタの共有13
搭載 OCR	プリンタプロパティ
取り扱い上の注意	プリントカートリッジ「カートリッジ」を参照
取扱説明書8	プリントヘッド調整
1.7-	プリントヘッドの位置調整
な行	本機で使用できる画像形式
名前の登録	本書の読みかた1
日本語を表示	本体重量103
濃度	
/kg /	
/ ハ/レシン/月Ⅲ	

ま行	わ行
マイクロドライブ 23 まとめてコピー 33 マニュアル 「取扱説明書」を参照 マルチメディアカード 23 メニュー項目 9 メニューの一覧 9 メモリースティック 23 メモリカード使用時の印刷トラブル 92 メモリカードスロット 6,23 メモリカードの差し込む方向 23 メモリカードの差し込む方向 23	わ行 割り付けコピー33
メンテナンス カートリッジの交換方法73 カートリッジの清掃76 原稿台の清掃72 ノズルの清掃75 プリントへッドの位置調整74,75 ローラーの清掃72 メンテナンスカバー6 モジュラージャック用接続端子6 モデムといっしょに使用48	
や行	
ユーザーズガイド.8ユーザー登録.13用紙ガイド.6用紙サイズ.41用紙サポート.6用紙設定.42用紙に合わせて拡大縮小.30用紙を用紙サポートにセット.20	
ら行	
ライセンス契約に同意12, 15ラベルシート給紙可能な用紙の枚数と厚さ103排紙トレイの容量104リサイクルプログラム.77履歴.58レイアウト.42レポート.58	